

Econo PV Boiler Controller

Datum: DD MM YY
Verm. xxxx W
Tijd: HH MM

	ma	di	wo	do	vr	za	zo	W	M	J
Max kWh	20	20	20	20	20	20	20	100	400	2000
Start uur	10	10	10	10	10	10	10	xxx	xxxx	xxxx
Stop uur	16	16	16	16	16	16	16	D		
Min t °C	40	40	40	40	40	40	40	xx	kWh	reset
Max t °C	65	65	65	65	65	65	65			Test

Boiler

Status

55 °C

Aan

Gebruikt

Resterend

500

1500

kWh

kWh

*

-->|

+

-

<-- druktoetsen

- *

Doorstappen door de verschillende instellingen
- >|

Doorstappen door dag, week, maand en jaar instellingen
- +

Een waarde verhogen
- Een waarde verlagen

Bij Verm. het vermogen van het verwarmingselement invullen
 Bij de dagen max gebruik per dag, start/stop tijd en min/max temperatuur ingeven
 Bij W max gebruik per week ingeven
 Bij M max gebruik per maand weergeven
 Bij J max gebruik per jaar ingeven
 Onder D,W,M,J komen de gebruikte kWh te staan

* lang drukken -- omschakelen tussen instellen [1] en [2]
 [1] - datum/tijd, element, gebruikt
 [2] - max kWh, schakeltijden, min en max temperatuur

-->| lang drukken -- reset gebruikte kWh

Test dit zal kort het element aan of uitschakelen
Reset de controller zal restarten, alle gegevens blijven bewaard

Let op , de eeste limiet die bereikt zal worden zal natuurlijk leidend zijn
 Zet de thermostaat op het element 10 graden hoger dan de Max T