



Handleiding Boiler verwarmingselementen



Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
2. Installatie.....	3
3. Aansluit varianten.	5
4. Ingebruikname	6
5. Onderhoud	6



1. Algemeen

De Econo boiler verwarmingselementen zijn gemaakt voor water verwarming.

Voor het juiste gebruik en levensduur is het van het grootste belang dat het element volledig in water opgesloten zit. Elementen die niet volledig in water zitten kunnen hun warmte niet kwijt en zullen intern oververhitten met massa sluiting tot gevolg. Ook de ingebouwde thermostaat zal niet op tijd kunnen reageren daar lucht de warmte veel slechter doorgeeft dan water.

Oververhitte elementen vallen buiten de garantie.

Zie hoofdstuk ingebruikname voor het elektrische activeren, dit alleen doen als er zekerheid is dat het element niet in lucht of luchtbelllen zit.

2. Installatie

Installatie dient uitgevoerd worden door een vakbekwame installateur.

Zorg bij werkzaamheden aan het element altijd dat de spanning is afgeschakeld en een goede aardverbinding aangesloten is.

Voor de versie met thermostaat - open het aluminium huis met de 4 schroeven, de deksel kan dan voorzichtig een paar cm opgelicht worden. Kijk naar binnen en verwijder de deksel verder door de sensor draad in het midden van het element voorzichtig uit het element te trekken. U ziet een zakje met extra wartel, pakking ring, kabelschoentjes en aansluitschema.

De elektrische aansluitingen zijn nu zichtbaar, zie het hoofdstuk aansluit varianten.

Het zijn 3 elementen, geschikt voor 230V wisselspanning elk afzonderlijk of gezamenlijk als 1 of 3 fase aansluitingen te configureren. Bij 3 fase aansluiting in ster schakelen, niet in driehoek!!!

Voor het configureren kunt u de dubbele set doorverbind plaatjes gebruiken die op de contacten geschroefd zijn.

Voor de versie met thermostaat - afhankelijk van uw keuze is een type mechanische thermostaat ingebouwd.

Gebruik in de aansturing altijd twee temperatuur (instel en maximaal) beveiliging, b.v. een meting in de sensorbuis voor de temperatuur en een maximaal meting op de boiler temperatuur om het element aan of uit te schakelen. Zou 1 thermostaat weigeren dan heeft u extra bescherming tegen (droog) koken, oververhitting en brandgevaar.

Het element is voorzien van 1 ½ inch gasdraad, een pakking ring is meegeleverd.

Het is mogelijk om voor montage het aluminium huis los te nemen van het element, zie de drie kleine inbus boutjes op de bevestiging ring binnen in.



Het aluminium thermostaathuis zal ook warm worden, hou minimaal 10 afstand tot de omgeving. Het aluminium huis nooit afdekken met isolatiemateriaal om oververhitting en weigering van de thermostaat te voorkomen.

3. Aansluit varianten.

3 Fase zonder thermostat

3 Fase met thermostat (Max 16 A)

3 Fase met thermostat en hulprelais (> 16 A)

LET OP!!! - gebruik in de aansturing altijd een regel thermostat en een extra maximaal thermostat

1 Fase zonder thermostat

1 Fase met thermostat (max 3500 W)

1 Fase met thermostat en hulprelais (> 16 A)

Voor 1 fase toepassing zit er een dubbel setje verbindingsplaatjes op de nul kant, 1 setje daarvan kan op de fase kant gezet worden als doorverbinding.

In het aluminium huis zit een schroef voor de aarding, altijd aansluiten op een goede aarde.

Econo Verwarmingselement

Aansluit varianten

AB	Rev 1.0 4-10-2013	Page 1/1
----	----------------------	----------

Zorg voor het elektrisch aanschakelen van het element dat deze zijn warmte kwijt kan in water.

Elementen die aanschakeld worden in lucht of water met luchtballen zullen direct oververhitten en doorbranden.

Garantie vervalt voor elementen die oververhit zijn en daardoor massa sluiting maken.



4. Ingebruikname

- Ontlucht het circuit
- Zo nodig druk weer op niveau brengen
- Stel een lage temperatuur in bv 30 graden op de instel thermostaat en 40 graden op de maximaal thermostaat om te testen of alles naar behoren werkt.
- Test de werking van de thermostaten.
- Als alles goed werkt, voer de temperatuur zo nodig op en controleer of de maximaal thermostaat zijn werk doet

5. Onderhoud

- Als het medium kalkhoudend drinkwater is 2 x per jaar ontkalken (niet nodig bij een CV installatie met dood water)
- Controleer regelmatig de werking van de thermostaten
- Controleer regelmatig de aarding



DECLARATION OF CONFORMITY



The declaration of conformity is issued by the manufacturer:

Econo

's-Gravenweg 146 2902LG Capelle a/d IJssel

Netherlands

For the product:

Name: Boiler verwarmingselement

Type: 1 – 10 kW

The manufacturer declares in his sole responsibility that he has taken measures to ensure conformity for this product.

The product corresponds to: CSN EN 60335-1

It complies with the following guidelines:

DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 2014-35-EU

DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 2014-30-EU

DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 2011-65-EU

The last two digits of the year in which the CE marking was affixed to the product: 18

Place of issue:

Capelle a/d IJssel

Manufacturer's representative

A Brussee

Director

Date, Signature

2-11-2018