

WHMS



DEU

DUT

Weather compensated controller for mixing heating circuits WHMS

Witterungsgeführte Heizungsregler des Mischerheizkreises WHMS

Weersafhankelijke regelaar voor mengverwarmingscircuits WHMS

Régulateur de vanne mélangeuse pour circuits de chauffage WHMS



INTRODUCTION

WHMS controller is a modern designed, microprocessor-driven device made with digital and SMT technology.

It is intended to control mixing heating circuit with radiator or surface heating systems.

WHMS features multi-chanel program timer for time-dependent room heating.

WHMS controllers can be connected to network and operate as uniform control system for multi heating circuits.



For initial setup see Initial controller setup, page 9!

CONTENTS

USER MANUAL

CONTROLLER DESCRIPTION	8
Controller appearance	8
Operation mode indication	8
INITIAL SETUP OF CONTROLLER	9
Procedure of initial setup	9
MAIN DISPLAY AND NAVIGATION	
Main display description and design	
Description of symbols shown on display	
Symbols for operation mode	
Symbols for user functions	
Symbols for temperature ans data overview	
Symbols for protection functions	
Symbols for communication of controllers in network	
Symbols for notice and warnings	
Basic screen navigation	
Locking / unlocking the screen	
Display for help, notices and warnings	
	16
Menu structure and description	
Temperture settings	
Liser functions	20 21
Operation mode	21 22
Time programs	
Basic settings	20 26
Data Overview	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

SERVICE SETTINGS MANUAL

SERVICE SETTINGS	
Basic parameters	
Heat curve	
Service parameters	
Floor drying parameters	
Factory settings	

INSTALLATION MANUAL

CONTROLLER INSTALLATION	37
Installation onto mixing valve	37
Controller's electric connection	
Connection of mains	
Connection of sensors, room units and BUS	
Connection of digital room unit DD2+	40
Connection of room sensor	40
Marking and installation of temperature sensors	41
Operation mode by sensor failure	
Expanding the system on multiple heating circuits	42
HYDRAULIC AND ELECTRIC SCHEMES	44
TECHNICAL DATA	47
DECLARATIONS AND STATEMENTS	48
Conformity with standards and directives	48
Disposal of old electrical & electric equipment	
Disposal of old electrical & electric equipment	

USER AND SETTINGS MANUAL

ENG

CONTROLLER DESCRIPTION

CONTROLLER APPEARANCE



- 1) Graphic display with touch panel.
- 2) Button 🗢 Esc, Help.

OPERATION MODE INDICATION



<u>Illuminated button:</u> **green** - closing of mixing valve **red** - opening of mixing valve

User manual

INITIAL SETUP OF CONTROLLER

Controller WHMS is equipped with innovative solution "EASY START" for easy setup with the help of setup wizard.

PROCEDURE OF INITAL SETUP



When you connect the controller to the power supply for the first time or by reset, the software version is shown. Next, the setup wizard runs.

STEP 1 - DISPLAY ORIENTATION



On screen appears picture for selecting the display orientation.

Press icon where letter **A** is normally readable.

After selecting proper display orientation, press button OK to confirm your selection.

STEP 2 - OPENING OF THE MIXING VALVE



Press icon which indicates the proper direction () of mixing valve opening. After selecting proper valve opening direction, press button OK to confirm your selection. **STEP 3** - LANGUAGE SELECTION

ENG





Press icon which indicates your language. After selecting proper language, press button OK to confirm your selection.

STEP 4 - HYDRAULIC SCHEME





Select scheme for controller operation. Confirm your selection with button \boxed{OK} .

STEP 5 - HEAT CURVE STEEPNESS



Press buttons \square and O to set requested heat curve steepness. Confirm your selection with button $\square K$.

Heat curve steepness is detailed described on pages 30 and 31.



Selected hydraulic scheme, screen orientation direction, rotation direction and language can be at any time changed in service settings or with reset of controller!



RESET

Switch off power supply of the controller. Hold button \bigcirc *and switch on power supply. Controller resets and runs initial setup.*

User manual

MAIN DISPLAY AND NAVIGATION

All important data of controller operation are shown on the graphic LCD display which is intended also for setting the controller.

DISPLAY DESCRIPTION AND DESIGN



DESCRIPTION OF SYMBOLS SHOWN ON THE DISPLAY

SYMBOLS FOR OPERATION MODE

Symbol	Description
<u>555</u>	Heating mode
攀	Cooling mode
©2	Room heating according to program timer 2 - day temperature
©2 (Room heating according to program timer 2 - night temperature
<u>.</u>	Heating according to the set-point day temperature
Q	Heating according to the set-point night temperature
ወ	Switch off
ŝ	Manual operation

SYMBOLS FOR USER FUNCTIONS

Symbol	Description
¥	Party
€C0	Eco
Ē	Holiday
01/ 25	Floor drying is active 01/ - day of drying 25 - drying duration (days)
₽ ^{‡¢:}	Automatic switchover to summer mode
ţ	Heating with constant stand pipe temperature is active
ሮ୬	Remote activation
₽ <mark>,</mark>	Boost heating

SYMBOLS FOR TEMPERATURE AND DATA OVERVIEW

Symbol	Description	
Ĵ	Measured temperature	
₽ + ■	Calculated or set-point temperature	
A	Indoor (Room) temperature	
≙	Outdoor temperature	
+	Stand-pipe temperature	
+	Return-pipe temperature	
٩	Boiler temperature	
¥.	Mixing valve - closing (flashing indicates trend for closing)	
≥ +	Mixing valve - opening (flashing indicates trend for opening)	
۲	Circulation pump	
T1, T2, T3, T4 TR TA TQ	Temperature measured on sensor T1, T2, T3 or T4. Temperature measured on room unit DD2+. Outdoor temperature, acquired t BUS connection. Boiler temperature, acquired from BUS connection.	

SYMBOLS FOR PROTECTION FUNCTIONS

Symbol	Description
<u>ئ</u> ل	Liquid fuel boiler overheating protection
含	Frost (indoor) protection

SYMBOLS FOR COMMUNICATION OF CONTROLLERS IN NETWORK

Symbol	Description	
COM ÛŪ	Devices, connected to the communication line COM1	
01 2	First (1) or second (2) room unit DD2+ is connected	
₽ÛŪ	Rank of controller and BUS connection COM1/COM2	
Ō	Independent controller - not connected to bus	
++ 🛅 ++	Controller in bus connection	

SYMBOLS FOR NOTICE AND WARNINGS

Symbol	Description
(j	Notice In case of exceeding the maximum temperature or activation of protection function, the controller indicates the event with flas- hing symbol on the display. If the maximum temperature is no longer exceeded or if the protection function is turned off, a lited symbol indicates a recent event. Press HELP to open the screen to check notifications.
Δ	Warning In the event of sensor failure, bus or com connection error, the controller indicates the failure with flashing symbol on the display. If the issue is resolved or no longer present, a lited symbol indicates a recent event. Press HELP to open the screen for warnings.

BASIC SCREEN NAVIGATION

Button	Function of button
©#1 ©~7	Screen unlocking / locking
HELP	Help
MENU	Menu entrance
Þ	Move to next data
+ +	Move forward / backward in menu or data
¢	Increasing / decreasing the data value
OK	Confirmation
•	Confirmation and return to the previous menu or selection

LOCKING/UNLOCKING THE DISPLAY

If you want to change the controller settings or overview the operation data. Press the button of to unlock the screen.

The screen is automatically locked 15 min after the last key is pressed.

DISPLAY FOR HELP, NOTICES AND WARNINGS

First unlock the screen by pressing the button . Press button HELP to open the screen for help, notices and warnings is opened.



Available posibilities:



Short manual

Short manual for use of the controller.

Controller version

Overview of controller type and software version.



Notices

List of exceeding the maximum temperatures and activated protection functions. By pressing the buttons \frown and \frown move through the list of notifications. Press \frown to exit the list.



Warnings

The list of sensors failures and other components.

By pressing the buttons 🔶 and 🕩 move through the list of warnings. Press 💁 to exit the list.



Delete warnings

By pressing this button all sensors that are not connected will be deleted from the list of failures.

Note: Failures of sensors that are required for controller operation can not be deleted.

ENTERY AND NAVIGATION THROUGH THE MENU

To unlock the screen press button . To enter the menu press button MENU.



To move around the menu, press icons displayed on the screen.



If menu features more than one full screen of selections, press button \rightarrow to move on the next screen or button \leftarrow to move to the previous screen.





	METERS FOR FLOOR DRYING	
දි FACT	ORY SETTINGS	5NE
	Reset of all controller parameters	
RESET ©	Reset of time programs	
RESET	Reset of all controller settings and restart of initial setup	
Ω+ ⊒	Save user settings	
<u> </u>	Load user settings	

1 2 o 🎚

	<u>Day tompore</u>	
- *	22.0 °C	¢
		5



Use buttons and to set the temperature. Confirm and return to the previous screen by pressing button **1**.

¥... ⓓ USER FUNCTIONS

User functions provide additional comfort and benefits by use of the controller. Following user functions are available in the menu:



Press icon **PARTY** to activate comfort temperature operation mode. To adjust function press the PARTY icon once again. A new screen opens.

Use buttons 🖻 and 🔄 to set the temperature and time when the function will finish.



€CO <u>eco</u>

Press icon **ECO** to activate economic temperature operation mode. To adjust function press the ECO icon once again. A new screen opens.

Use buttons 🖻 and 🔄 to set the temperature and time when the function will finish.



HOLIDAY

ጠጠ

Press icon **HOLIDAY** to activate comfort temperature operation mode to selected date. To adjust function press the HOLIDAY icon once again. A new screen opens. Use buttons and to set the temperature and date when the function will finish.





OPERATION MODE

Six operation modes are available:

ENG



Operation according to time program

Operation takes course according toselected time program. If a room unit is connected, icon 🔢 is displayed (number indicates room which unit controls the heating circuit). If the controller operates without room unit control. icon () is displayed.



Operation according to day temperature

Controller operates in day temperature mode



Operation according to night temperature

Controller operates in night temperature mode



Switch-off

Select this function to switch off the controller. Active remains frost protection when heating and overheating protection when cooling.



Heating or cooling operation mode selector



Cooling control is thermostatic according to the required room temperature and a constant stand pipe temperature.



For cooling operation mode it is necessary to connect a room sensor or room unit. System for cold water supply needs to be activated.



Manual mode

This mode is used for testing the system or in case of malfunction.

A new screen opens where mixing valve can be manual opened or closed and circulation pump can be switched on or off.



Time program selection

Four independent time programs are available.



When the required time program is selected, press button 🕥 to confirm and return to the previous screen.

TIME PROGRAM copying and editing

If we press on already selected time program icon a new screen opens.



First, by pressing buttons 🗲 and 🖻 select the day whose program course you want to edit or copy it to other days.



Icons on screen have the following meaning:



Free cursor movement.



- <u>: (</u> +

Night temperature interval / erase of day temperature interval.

Day temperature interval / erase of night temperature interval.

Move to left.



Move to right.



Save time program changes and return to the previous screen.

With the help of above listed icons we draw requested course of time program.

∃→目</sup> The time program copying



Icons on screen have the following meaning:



Selection of day or more days together (MON, TUE, WEN, THU, FRI, SAT, SUN, MON-FRI, MON-SUN, SAT-SUN) in which you want to copy the time program.



Copying

Factory time program settings

O .		
()1	Day	Day temperature period
	MON - FRI	06:00 - 22:00
	SAT - SUN	07:00 - 22:00
()2	Day	Day temperature period
	MON - FRI	05:00 - 7:30 13:30 - 22:00
	SAT - SUN	07:00 - 22:00
D 3	Day	Day temperature period
	MON - FRI	06:00 - 08:30 11:00 - 13:30 16:00 - 22:00
	SAT - SUN	07:00 - 22:00
9 4	Day	Day temperature period
	MON - FRI	14:00 - 22:00
	SAT - SUN	07:00 - 22:00



BASIC SETTINGS

This Menu is intended for user language, time, date and display settings.



Language

Screen for language selection is opened:



Use buttons 🗲 and 🖿 to move between language selection screens.

Select language you wish to use by pressing the icon. Confirm your selection and exit to the previous screen by pressing button **1**.



Time and date

Screen for time and date setting is opened:



Confirm your setting and exit to the previous screen by pressing button **D**.



Display settings

There are four settings available:

Time of active illumination and menu-autoexit

Intensity of active illumination

Intensity of inactive illumination

Contrast

In the Menu there are icons to access the following information about controller operation:



DIAGRAMS OF MEASURED TEMPERATURES FOR LAST WEEK

Graphical representation of temperatures for each sensor, by days. Temperatures are recorded for the last week of operation.



DIAGRAMS OF MEASURED TEMPERATURES FOR LAST DAY

Detailed graphical representation of temperatures of sensors for current day. The frequency of records is set by parameter P1.7. Such temperature display is used primarily for the analysis of the heating system at startup, service or in case of failure.



SPECIAL SERVICE DATA.

Diagnostic data for service department.



Between the graphs of individual sensors you can move with the key $[1] \rightarrow]$. Use keys [t-] and [t+] to move between days.

SERVICE SETTINGS MANUAL

CONTROLLER PARAMETERS

All additional settings and adjustments of controller performance are carried out by means of parameters. Three groups of parameters are available.



Basic parameters

Service parameters

Floor drying parameters



Only those parameters that are used in the selected hydraulic scheme are visible. From the selected hydraulic schemes depend also the factory setting values of parameters.

P

The basic parameters are listed in groups **P1** - basic settings, **P2** - settings for heating circuit, **P3** - settings for heat sources.

Content of basic parameters is displayed as follows:



The desired parameter change is shown in the example below, for parameter P1.1.





Parameter	Function	Parameter description	Setting range	Default value
P1.1	AUT. SWITCHOVER SUMMER/WINTER	Automatic switch-off of heating in accordance to average one-day outdoor temperature.	0- NO 1- YES	0
P1.2	AVERAGE OUTDOOR TEMP. FOR SUMMER/ WINTER SWITCHOVER	Setting of average one-day outdoor temperature at which the heating should switch-off.	10 ÷ 30 °C	18
P1.4	REQUESTED ROOM TEMPERAT. BY FROST PROTECTION	Setting of room temperature when heating is switched off.	2 ÷ 12	6
P1.5	TEMPERATURE ROUND UP	You set the accuracy of displayed temperatures.	0- 0.1 °C 1- 0.2 °C 2- 0.5 °C 3- 1 °C	2
P1.6	AUT. SHIFT OF CLOCK TO SUMMER/WINTER TIME	With the help of a calendar, the controller carries out the automatic changeover between summer and winter time.	0- NO 1- YES	1
P1.7	PERIOD OF TEMPERAT. LOGGING (MINUTES)	By setting this field you define how often the measured temperatures are saved.	1 ÷ 30 min	5
P1.8	TONES	By setting this field you define sound signals of the con- troller.	0- OFF 1- KEYPAD	1
P1.9	ADVANCED TEMPERATURE SCREEN	Advanced screen means that while checking temperatu- res you can see measured and required or calculated temperature.	0- NO 1- YES	1



P2	

Parameter	Function	Parameter description	Setting range	Default value
P2.1	HEAT CURVE STEEPNESS	Heating curve steepness tells us, what temperature is required for the heating bodies by a determined outdoor temperature. The steepness setting depends on the type of heating system (floor, wall, radiator, convector heating) and insulation of the building.	0,2 ÷ 2,2	0,7 - floor 1,0 - radia- tors

Settings for heating circuit



Parameter	Function	Parameter description	Setting range	Default value
P2.2	PARALLEL SHIFT OF HEATING CURVE	Parallel shift of heating curve (calculated stand pipe temperature). Use this setting to eliminate deviation between actual and set-point room temperature.	-15 ÷ 15 K	0
P2.3	DURATION OF BOOST HEATING	Duration of boosted room temperature by changeover from night to day heating period.	0 ÷ 200 min	0
P2.4	ROOM TEMPERATURE INCREASE BY BOOST HEATING	Setting of boost temperature by changeover from night to day heating period.	0 ÷ 8 K	4
P2.5	PRIORITY OF D. H. W. Warming	Setting if d. h. w. warming has priority to room heating.	0- NO 1- YES	0

	🗘 P3
Sottinge tor boot courco	
Settings for near source	

Parameter	Function	Parameter description	Setting range	Default value
P3.1	MINIMUM BOILER TEMPERATURE	Setting of minimal boiler temperature.	10 ÷ 90 °C	40

HEAT CURVE

Heating curve steepness tells us, what temperature is required for the heating bodies by a determined outdoor temperature. The steepness setting depends on the type of heating system (floor, wall, radiator, convector heating) and insulation of the building.

Adjusting the heating curve steepness

If you have enough data, you can determine the heating curve steepness with a calculation, otherwise from experience, based from the evaluation of heating system dimensioning and building insulation.

The steepness is set correct, if the room temperature remains stable, even by large outdoor temperature changes.

Until the outdoor temperature remains above + 5 °C, you can adjust the room temperature with changing day or night temperature or with parallel shift of the heating curve. If it gets colder in the building, while the outdoor temperature is dropping, then the heat curve steepness is set too low - you should increase the setting.

If the object by low outdoor temperatures gets warmer, the heat curve steepness needs to be decreased.

The maximum steepness increase/decrease should not be greater than 0,1 to 0,2 units at one observation. At least 24 hours must expire between two observations.

Preferred settings of the heating curve steepness:

Heating system:	Setting range:
floor heating	0,2 - 0,8
wall heating	0,6 - 1,0
radiator heating	0,8 - 1,4



With adjusting the heat curve steepness, the controller is tuned with the building. For optimal controller operation, the right setting of the heat curve steepness is very important.

Diagram of heat curves



S X SERVICE PARAMETERS

ENG

Service parameters are classified into groups **S1** - basic settings, **S2** - settings for heating circuit, **S3** - settings for heat source.

The contents of service parameters are displayed as follows:



The desired parameter is changed in the same way as the basic parameters P. Service parameters are locked and must be unlocked before editing.





The default unlock code for service parameters is 0001.

-किंग्रे S1

Basic settings

Para- meter	Function	Parameter description	Setting range	Default value
S1.1	HYDRAULIC SCHEME	Selection of hydraulic scheme.	360 ÷ 360b	360
\$1.2	CODE FOR UNLOCKING THE SERVICE SETTINGS	This setting enables the change of code which is necessary to unlock the service settings. WARNING! Keep new code on a safe place. Without this code is impossible to change service settings.	0000 ÷ 9999	0001
S1.3	TEMPERATURE SENSOR TYPE	Selection of temperature sensors Pt1000 or KTY10.	0 - PT1000 1 - KTY10	0
S1.4	ACTUATOR OPENING DIRECTION	Setting of actuator turning direction - valve opening.	0- RIGHT 1- LEFT	0
S1.5	DISPLAY ORIENTATION	Setting of display orientation.	0 - REGULAR 0° 1 - ROTATED 180°	0
S1.6	SELECTION OF SENSOR T1 FUNCTION	Set the operation mode for sensor T1. If return pipe sensor is selected, a limitation of temprature difference between stand and return pipe needs to be set with parameter S2.13.	0- ROOM SENSOR 1- RETURN PIPE SENSOR	0
\$1.7	SELECTION OF SENSOR T4 FUNCTION	Set the operation mode for sensor T4. If return pipe sensor is selected, a limitation of temprature difference between stand and return pipe needs to be set with parameter S2.13.	0- BOILER SENSOR 1- RETURN PIPE SENSOR	0
S1.8	REMOTE ACTIVATION VIA BUS	Selection if remote activation can be activated only local or also from master controller.	1- LOCALY 2- FROM MAS- TER	1
S1.9	ANTI-BLOCK FUNCTION FOR PUMP AND VALVE	All outputs that haven't been activated in the last week are activated on Friday at 20:00 for 60 seconds.	0- OFF 1- ON	0
S1.10	BUILDING TYPE (TIME CONSTANT)	Selection of building type (time constant). For heavy (thick walls) and good isolated buildings select higher value. For light (thin walls, no heat accumulation) and poor isolated objects select lower value.	0 ÷ 12 h	6
\$1.17	SENSOR T1 CALIBRATION	Correction of displayed measured temperature for sensor T1.	-5 ÷ 5 K	0
S1.18	SENSOR T2 CALIBRATION	Correction of displayed measured temperature for sensor T2.	-5 ÷ 5 K	0
S1.19	SENSOR T3 CALIBRATION	Correction of displayed measured temperature for sensor T3.	-5 ÷ 5 K	0
S1.20	SENSOR T4 CALIBRATION	Correction of displayed measured temperature for sensor T4.	-5 ÷ 5 K	0

Settings for heating circuit

🔟 S2	
	۰.

Para- meter	Function	Parameter description	Setting range	Default value
S2.1	INFLUENCE OF ROOM TEMPERAT. DEVIATION	Set the value of gain of room temperature deviation. Lower value means lower influence, higher value means higher influence.	0,0 ÷ 3,0	1
\$2.2	INFLUENCE OF ROOM SENSOR T1	Set whether the room sensor influences the controller operati- on. This function is active only if parameter S1.6=0 (room sensor).	1- YES 2- NO	1

Service settings manual

Para- meter	Function	Parameter description	Setting range	Default value
S2.3	INFLUENCE OF DD2+ ROOM SENSOR	Set whether the room unit influences the controller operation. # 1 only the sensor from the first room unit has influence # 2 only the sensor from the second room unit has influence # 1 & 2 sensor from the both room units have influence AUTO sensors from the room unit which controll the heating circuit have influence	1- AUTO 2- #1 3- #2 4- #1&2 5- NO	1
S2.4	PUMP OPERATION MODE	Setting of pump operation mode. Settings have the following meaning: 1 - STAND. (circulation pump of mixing circuit - regular) 2 - P1 (operation according to time program P1= OFF) 3 - P2 (operation according to time program P2= OFF) 4 - P3 (operation according to time program P3= OFF) 5 - P4 (operation according to time program P4= OFF) 6 - SEL. PROG. (operation according to selected time program)	1 - STAND. 2- P1=OFF 3- P2=OFF 4- P3=OFF 5- P4=OFF 6 - SEL. PROG.	1
S2.5	MINIMUM STAND-PIPE TEMPERATURE	Setting of minimum stand-pipe temperature limitation.	10 ÷ 90 °C	20
S2.6	MAXIMUM STAND-PIPE TEMPERATURE	Setting of maximum stand-pipe temperature limitation.	20 ÷ 150 °C	45 - floor 85 - radiator
S2.7	DEAD ZONE OF MIXING VALVE CONTROL	Setting of stand-pipe temperature span in which mixing valve control is in stand-by.	0,4 ÷ 3,0 K	1
S2.8	MIXING VALVE P - CONSTANT	Setting of mixing valve position correction intensity. Smaller value means shorter movements, higher value means longer movements,	0,5 ÷ 2,0	1
S2.9	MIXING VALVE I - CONSTANT	Setting of mixing valve control frequency - how often mixing valve position is being controlled. Smaller value means low frequency, higher value means higher frequency.	0,4 ÷ 2,5	1
S2.10	MIXING VALVE D - CONSTANT	Sensitivity of mixing valve for stand-pipe temperature changes. Smaller value means low sensitivity, higher value means high sensitivity.	0,4 ÷ 2,5	1
\$2.11	MINIMUM STAND-PIPE TEMPERATURE FOR COOLING	Setting of minimum stand-pipe temperature in cooling mode. CAUTION! Too low stand-pipe temperature can cause dewing of heating bodies and pipelines.	10 ÷ 20 °C	15
\$2.12	HEATING-OFF TEMPE- RATURE SHIFT	Shift of calculated stand-pipe temperature for heating switch-off.	-10 ÷ 10 K	0
S2.13	LIMITATION OF TEMP. DIFFERENCE BETWEEN STAND AND RETURN PIPE	Setting of maximal difference between stand-pipe and return- pipe temperature. Limiting the highest power of heating system .	3÷30 K	10
S2.14	CONSTANT STAND-PIPE TEMPERATURE	Selection of operation with constant stand-pipe temperature. Setting range is 10 ÷ 140 °C. This function deactivates weather compensated control of mixing valve.	0 - NO 1 - YES	0
S2.15	CIRCULATION PUMP SWITCH-OFF DELAY (MINUTES)	Setting of delayed circulation pump switch-off when there is no requirement for heating.	0 ÷ 10 min	5



Settings for heat sources

Para- meter	Function	Parameter description	Setting range	Default value
S3.1	MAXIMUM BOILER TEMPERATURE	Setting of maximal boiler temperature.	60 ÷ 160 °C	90
\$3.2	BOILER TEMPERATURE INCREASE FOR MIXING CIRCUIT	Setting of difference between boiler temperature and calculated stand-pipe temperature.	0 ÷ 25 K	5

FLOOR DRYING PARAMETERS

In group F1 are parameters for floor drying:

≶%**F**′



The procedure for setting floor drying parameters is the same as for the service settings (see page 32).

Floor drying parameters

Para- meter	Function	Setting range	Default value
F1.1	ACTIVATION OF FLOOR DRYING	0- NO 1- YES	0
F1.2	INTERVAL 1: DURATION	1 ÷ 15 days	10
F1.3	INTERVAL 1: START TEMPERATURE	10 ÷ 60 °C	20
F1.4	INTERVAL 1: END TEMPERATURE	10 ÷ 60 °C	20
F1.5	INTERVAL 2: DURATION	1 ÷ 15 days	5
F1.6	INTERVAL 2: START TEMPERATURE	10 ÷ 60 °C	20
F1.7	INTERVAL 2: END TEMPERATURE	10 ÷ 60 °C	50
F1.8	INTERVAL 3: DURATION	1 ÷ 15 days	10
F1.9	INTERVAL 3: START TEMPERATURE	10 ÷ 60 °C	50
F1.10	INTERVAL 3: END TEMPERATURE	10 ÷ 60 °C	50
F1.11	INTERVAL 4: DURATION	1 ÷ 15 days	5
F1.12	INTERVAL 4: START TEMPERATURE	10 ÷ 60 °C	50
F1.13	INTERVAL 4: END TEMPERATURE	10 ÷ 60 °C	20

Floor drying profile - default setting:



l i

ENG

FACTORY SETTINGS

In this menu are tools to help with the controller settings.

RESET RESET OF ALL CONTROLLER PARAMETERS Restores all settings of parameters P1 P2 P3 S4

Restores all settings of parameters P1, P2, P3, S1 (except S1.1), S2, S3 and F1 to default values.



RESET OF TIME PROGRAMS

Restores default time programs.



RESET OF ALL CONTROLLER SETTINGS AND RESTART INITIAL SETUP

Restores all parameters to default values and starts the initial setup.



SAVE USER SETTINGS

Save all the controller settings as the user's settings.



LOAD USER SETTINGS

Load previously saved user settings.
INSTALLATION MANUAL

CONTROLLER INSTALATION

Install the controller in dry room, where it is not directly exposed to strong electromagnetic fields. Press the controller directly onto the mixing valve. Disassembling or opening of the controller is not needed and not allowed.

INSTALLATION ONTO MIXING VALVE

Installation example shown on the picture bellow is valid for mixing valves of the following manufacturers: Esbe, Seltron, Somatherm, Acaso, Ivar, Wip, Paw, BRV, Imit, Hora, Barberi, Olymp, Hoval.





The mixing valve needs to be turned in the middle position.



CONTROLLER'S ELECTRIC CONNECTION



Pictures, diagrams and text in this manual are intended solely as an example and the manufacturer does not accept any responsibility for them. If you use content of this manual as a base for your project, then you carry also full responsibility for it. Responsibility of publisher for unprofessional, wrong and false information and consecutive damage are explicitly excluded. We retain the right for technical errors, mistakes, changes and corrections without prior notice.

Installation of controlling devices should be done by an expert with suitable qualification or by an authorised organisation. Before you deal with the main wiring, make sure that the main switch is switched off.

You have to follow the rules for low-voltage installations IEC 60364 and VDE 0100, law prescriptions for prevention of accidents, law prescriptions for environmental protection and other national regulations.

Not following the rules this may lead to serious injuries such as burns or even risk of death.

CONNECTION OF MAINS

All mains connection are made by means of built-in cables. Cable for power supply from the network is equipped with schuko plug. Other power supply cable is intended for connection of pump.

CONNECTION OF SENSORS, ROOM UNITS AND BUS

Layout of connectors is shown in picture.



CONNECTION OF DIGITAL ROOM UNIT DD2+

The room unit is used to measure room temperature, to adjust day and night temperature and to set operation mode. Maximum two room units can be connected to the controller. Before connecting the room unit it is necessary to set the coding switches on the back side of the room unit.



CONNECTION OF ROOM SENSOR

Room sensor is used to measure the room temperature, the same as digital room unit DD2+. It improves efficiency of room temperature control. For controller operation room sensor isn't required. When the room sensor is connected, set parameter S1.6 = 0.



Outdoor sensor

Outdoor sensor is intended for installation on north or northwest outer wall, approximately 2 m above the ground. Installation above windows or ventilation ducts isn't allowed. Mount sensor in a way to prevent influence of thermal losses (through the wall) on a sensor. In other case temperature measurement will be false.

Surface sensor

Surface sensor is intended for installation on pipelines above circulation pump or mixing valve. Clean the contact surface where the sensor will be mounted. Fix the sensor with a spring.

Immersion sensor

Immerse the sensor till the end of the sleeve on the heat source. Fix the sensor with a screw or a clip.

Room sensor or room unit

Room sensor or room unit is mounted on the inner wall of the living room, which is not exposed to the sun and away from heat sources and drafts. First take off the lid, then screw the base to the location ca. 1.5 meters above the ground. Installation is possible on standard flush-mounted box or directly on the wall. For electrical connection two-wire signal cable is needed. Radiators with thermostatic valves need to be fully open in a room where room unit is mounted.

Temperature [°C]	Resistance $[\Omega]$						
-20	922	35	1136	90	1347	145	1555
-15	941	40	1155	95	1366	150	1573
-10	961	45	1175	100	1385	155	1592
-5	980	50	1194	105	1404	160	1611
0	1000	55	1213	110	1423	165	1629
5	1020	60	1232	115	1442	170	1648
10	1039	65	1252	120	1461	175	1666
15	1058	70	1271	125	1480	180	1685
20	1078	75	1290	130	1498	185	1703
25	1097	80	1309	135	1415	190	1722
30	1117	85	1328	140	1536	195	1740

TABLE: Temperature sensors' resistance type Pt1000:

OPERATION MODE BY SENSOR FAILURE

ENG

If one of the temperature sensors fails, then the controller adjusts itself to the most suitable operation mode:

Outdoor temperature sensor isn't connected or has a malfunction

The controller operates as a P-controller according to room temperature deviation. If the room sensor is also in error, the controller will maintain constant stand-pipe temperature which is:

- by radiator heating for 25 °C higher as the set day or night temperature

- by floor heating for 10 °C higher as the set day or night temperature

Stand pipe temperature sensor isn't connected or has a malfunction

The controller assumes a 120 °C stand-pipe temperature and stops room heating. Heating can be reactivated only by manual operation mode.

Room temperature sensor or room unit isn't connected or has a malfunction

Room heating operates normally, with respect of outdoor temperature.

Return pipe temperature sensor isn't connected or has a malfunction

Room heating operates normally, without limitation of temperature difference between stand and return pipe.

Boiler temperature sensor isn't connected or has a malfuction

The controller assumes a 85 °C boiler temperature and functioning normally.

EXPANDING THE SYSTEM TO MULTIPLE HEATING CIRCUITS

BUS connection of controllers WHMS:

By BUS connection, any number of controllers WHMS can be connected with each other. **Important:** The outdoor and the boiler temperature sensor need to be connected in the first controller.



BUS connection of controllers WHMS and WDC10B, WDC10 or WDC20:

By Bus connection, you can connect with each other any number of controllers WDC and WHMS. The first controller (WDC..) controls the heat sources, while others control only heating circuits.

Important: The outdoor and the boiler temperature sensor need to be connected in the first controller.



BUS connection of controllers WHMS and KMS:

By Bus connection, you can connect with each other any number of controllers KMS and WHMS. The first controller controls the heat sources, while others only control the heating circuits.

Important: The outdoor and the boiler temperature sensor need to be connected in the first controller.



HYDRAULIC SCHEMES

IMPORTANT

CAUTION: Installation schemes show the operation principle and do not contain all auxiliary and safety elements! When installing you have to follow valid rules!

---- Optional sensor. Not needed for controler operation.



For controller operation room unit or room sensor is not needed. Room unit or room sensor connection is described on page 40.

Scheme 360 - Standalone mixing circuit





i

BUS connection of controllers is described on pages 42 and 43.

Power supply	230 V ~ , 50 Hz,
Consumption	Max. 4 VA
Pump output	
Housing	ABS - thermoplastic
Dimensions (w x h x d):	
Weight	900 g ÷ 950 g
Color / material	dark grey / PC
Degree of protection	IP42 by EN 60529
Safety class	II by EN 60730-1
Type of operation	Tip 1B by EN 60730-1
Ambient temperature	0 to +40 °C
Storing temperature	20 to +70 °C

Technical specifications:

Day temperature setting range:	10 °C ÷ 30 °C
Night temperature setting range:	10 °C ÷ 30 °C
Heat curve setting range:	0.2 ÷ 2.2
Frost protection temperature:	+ 6 °C (adjustable)
Dead zone range of PI controller:	± 0.7 K ÷ ± 1.5 K
Temp. sensor type:	Pt1000 or KTY-10
Program timer:	multi channel program timer

CONFORMITY WITH STANDARDS AND DIRECTIVES

Weather compensated controller WHMS meets the requirements and rules of the following directives:

- Directive for Electromagnetic compatibility 2004/108/EC,
- Low voltage directive 2006/95/EC,
- Directive for hazardous substances in electric and electronic appliances (Rohs) 2002/95/EC.

PRODUCT DESCRIPTION:

Weather compensated controller for central heating systems

MODEL NAME: WHMS

APPLIED STANDARDS:

EN60730-1, EN60730-2-9, EN60730-2-11, EN60730-2-14, EN12098-1, EN61000-6-1, EN55014-1.

DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

Discarding old electrical and electronic equipment (valid for EU member states and other European countries with organized separate waste collection).



This symbol on the product or packaging means the product cannot be treated as a household waste and it has to be disposed of separately via designated collection facilities for old electrical and electronic equipment (OEEO). The correct disposal and separate collection of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. It is a precondition for reuse and recycling of used electrical and electronic equipment. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact you city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



EINLEITUNG

Die Regler WHMS sind moderne, von Mikroprozessoren gesteuerte Geräte. Die Regler benutzen digitale und SMT- Technologie.

Sie dienen der Regelung der Radiatorheizungen oder Fußbodenheizungen. Die Regulierung erfolgt durch den Mischerheizkreis. Die Vorprogrammierung der Raumheizung erfolgt mittels einer eingebauten digitalen Mehrkanaluhr.

Die Regler WHMS können ins Netz verbunden werden und fungieren als ein einheitliches Regelungssystem mit mehreren Heizkreisen.



Für die erste Inbetriebnahme des Reglers, siehe REGLEREINSTELLUNG BEI DER ERSTEN INBETRIEBNAHME (Seite 53)!

INHALT

BEDIENUNGS- UND EINSTELLUNGSANLEITUNGEN

BESCHREIBUNG DES REGLERS	52
Aussehen des Reglers WHMS	52
Betriebsartsignalisierung	52
REGLEREINSTELLUNG BEI DER ERSTEN INBETRIEBNAHME	52
Verlauf der Einstellung	52
GRAPHISCHER LCD DISPLAY	55
Aussehen des Displays	55
Beschreibung der Symbole am Display	55
Symbole zur Darstellung der Betriebsart des Reglers	55
Symbole zur Darstellung der Benutzerfunktionen	56
Symbole zur Darstellung der Temperatur und anderen Daten	56
Symbole zur Darstellung der Schutzfunktionen	57
Symbole zur Darstellung der Kommunikation der Angeschlossene Geräte	57
Warnsymbole	57
Grundnavigation im Display	58
Display Ent- und Zusperren	58
Hilfebildschirm, Meldungen und Warnungen	59
Offnen des Menüs und der Navigation	60
Menüstruktur und Menübeschreibung	61
Temperatureinstellung	64
Benutzerfunktionen	65
Betriebsartenwahl	66
Zeitprogramme	67
Grundeinstellungen	70
Daten kontrolle	71

WARTUNGSANLEITUNGEN

Reglerparameter	
Grundparameter	72
Heizkurve	74
Wartungsparameter	
Die Parameter der Estrichtrocknung	
Werkseinstellungen	

MONTAGEANLEITUNGEN

MONTAGE DES REGLERS	
Montage auf das Mischventil	
Elektrisches Anschluss des Realers	
Anschlusse für die Stromversorgung	
Anschlusse für Fühler und BUS Verbindungen	83
Anschluss der Raumeinheit DD2+	
Anschluss des Raumfühlers	84
Montagebeschreibung und Temperaturfühlerbezeichnung	85
Betriebsbeschreibung bei Fühlerstörung	
Systemerweiterung auf mehrere Heizkreise	
HYDRAULIKSCHEMEN	
TECHNISCHE DATEN	91
ERKLÄRUNGEN UND GARANTIE	
CE-Konformitätserklärung	
Entsorgung von gebrauchten Elektrischen und Elektronischen Geräten	

BEDIENUNGS- UND EINSTELLUNGSANLEITUNGEN

BESCHREIBUNG DES REGLERS

AUSSEHEN DES REGLERS WHMS



- 1) Graphischer Touch-Screen.
- 2) Taste 🗢 Esc.

BETRIEBSARTSIGNALISIERUNG



LED Licht leuchtet: Grün - das Mischventil schließt Rot - das Mischventil öffnet

Bedienungs- und Einstellungsanleitungen

REGLEREINSTELLUNG BEI DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

Die Heizungsregler WHMS beinhalten eine innovative Lösung "EASY START", die eine einfache Einstellung mit Hilfe eines Assistenten ermöglicht.

VERLAUF DER EINSTELLUNG



Bei der Ersteinschaltung des Reglers ans Netz oder nach dem Reset des Reglers wird, nach der Angabe der Programmversion der Assistent zum Einstellen des Reglers aktiviert.



1. SCHRITT- DISPLAYDREHUNG



Am Display wird ein Bild, das dem Einstellen der Displaydrehung dient, angegeben. Drücken Sie das Bild, in dem der Buchstabe **A** richtig gedreht ist. Nachdem Sie die richtige Displaydrehung gewählt haben, bestätigen Sie die mit dem Drücken auf die Taste

2. SCHRITT - ÖFFNEN DES MISCHVENTILS



Drücken sie das Feld, in dem die richtige Drehrichtung zum Öffnen () des Mischventils angezeigt wird. Nachdem sie die richtige Drehrichtung angewählt haben, bestätigen sie die mit Drücken der Taste OK.

3. SCHRITT - SPRACHENAUSWAHL



DEU



Mit dem Drücken auf das entsprechende Symbol wählt man die Soll-Sprache aus. Nachdem Sie die Sprache angewählt haben, bestätigen Sie die mit drücken der Taste OK.

4. SCHRITT - HYDRAULIKSCHEMAAUSWAHL



Das Hydraulikschema des Reglerbetriebs auswählen. Die Wahl mit Drücken der Taste OK bestätigen.

5. SCHRITT - HEIZKURVENSTEILHEIT



Die Bedeutung der Heizkurvensteilheit ist auf den Seiten 74 und 75 detailliert beschrieben.



Das Hydraulik Schema, Display Richtung, Drehrichtung und die Sprache können wir jederzeit in den Serviceeinstellungen ändern oder den Regler zurücksetzen (Reset).



RESET - erneutes Einstellen des Reglers!

Schalten sie die Stromversorgung des Reglers aus. Drücken und halten Sie die Taste — und stellen die Stromversorgung wieder her.

Der Regler wird zurückgesetzt und kann erneut Eingestellt werden.

Bedienungs- und Einstellungsanleitungen

GRAPHISCHER LCD DISPLAY

Das graphische Display hat ein berührungsempfindliches Display, welches neben der Daten über die Leistung auch zur Einstellung der Reglerfunktion dient. Am LCD Display können Informationen über die Leistung des Reglers durchgeblättert werden und die Betriebseinstellungen geändert werden.

AUSSEHEN DES DISPLAYS



BESCHREIBUNG DER SYMBOLE AM DISPLAY

SYMBOLE ZUR DARSTELLUNG DER BETRIEBSART DES REGLERS

Symbol	Beschreibung
<u>555</u>	Heizung
*	Kühlung
©2 ※	Automatikbetrieb nach Zeitprogramm 2 - Tagestemperatur
©2 (Automatikbetrieb nach Zeitprogramm 2- Nachttemperatur
÷	Tagestemperaturbetrieb
۵	Nachttemperaturbetrieb
ወ	Aus
ংশ	Manueller Betrieb
	55 Bedienungs- und Einstellungsanleitungen

SYMBOLE ZUR DARSTELLUNG DER BENUTZERFUNKTIONEN

Symbol	Beschreibung
¥	Party
€C0	Eco
Ē	Urlaub
₿ ⁴ 25	Estrichtrocknung 01/ - aktueller Tag 25 - dauer
₽ ^{-\$}-}	Sommerbetrieb
₽	Konstantere Vorlauftemperaturbetrieb
ሮ୬	Fernschaltung
≙ †	Boost Heizung

SYMBOLE ZUR DARSTELLUNG DER TEMPERATUR UND ANDERE DATEN

Symbol	Beschreibung
Ĵ	Die Ist-Temperatur
Û:+ ● -	Die ausgerechnete oder Soll-Temperatur
Â	Raumtemperatur
≙⁺	Außentemperatur
+	Vorlauftemperatur
+	Rücklauftemperatur
٩	Kesseltemperatur
¥.	Mischventil - schließen (blinken weist auf die Schließnotwendigkeit hin)
¥⁺	Mischventil - öffnen (blinken weist auf die Öffnungsnotwendigkeit hin)
	Umwälzpumpe aktiv
T1, T2, T3, T4 TR TA TQ	Temperatur des Fühlers T1, T2, T3 oder T4. Temperatur der Raumeinheit DD2+. Außentemperatur, die durch der Bus-Verbindung erhalten wurde. Kesseltemperatur, die durch der Bus-Verbindung erhalten wurde.

Bedienungs- und Einstellungsanleitungen

DEU

SYMBOLE ZUR DARSTELLUNG DER SCHÜTZFUNKTIONEN

Symbol	Beschreibung
ۍ ۲	Kesselüberhitzungsschutz
Ŕ	Frostschutz

SYMBOLE ZUR DARSTELLUNG DER KOMMUNIKATION DER ANGESCHLOSSENEN GERÄTE

Symbol	Beschreibung
COM L	Geräte, die an die Kommunikationslinie COM angeschlossen sind
	Raumeinheit DD2+ ist angeschlossen
BUS⊉∎	Reglerstatus in der BUS Verbindung COM1/COM2
Ō	Selbständiger Regler - nicht in der bus Verbindung
++ 🛅 ++	Regler in der BUS Verbindung

WARNSYMBOLE

Symbol	Beschreibung
()	Meldung Im Falle einer Überschreitung der maximalen Temperatur oder des Ein- schaltens der Schutzfunktion blinkt auf der Anzeige ein entsprechendes Symbol. Wenn die maximale Temperatur nicht mehr überschritten ist oder sich die Schutzfunktion wieder abgeschaltet hat, wird auf der Anzei- ge ein entsprechendes Symbol angezeigt. Mit dem Drücken der Taste [HELP] können Sie die vorhandenen Meldungen durchsehen.
Δ	Warnung Im Falle einer Störung des Fühlers, der Bus-Verbindung oder der Com- Verbindung blinkt auf der Anzeige ein entsprechendes Symbol. Im Falle, dass die Störung beseitigt wurde, wird auf der Anzeige ein entsprechen- des Symbol angezeigt. Mit dem Drücken der Taste HELP können Sie die vorhandenen Warnungen durchsehen.

GRUNDNAVIGATION IM DISPLAY

Taste	Funktion der Taste
©~~ © ∕	Display zusperren und entsperren
HELP	Hilfe
MENU	Menüanwahl
	Bewegen zu nächsten Daten
+ +	Das Menü oder die Daten nach vorne/nach hinten durchblättern
¢ –	Wertzunahme oder Wertabnahme
OK	Bestätigung der Einstellung
•	Bestätigung der Einstellung und Zurücksetzung auf das vorige Menü oder Anwahl

DISPLAY ENT- UND ZUSPERREN

Wenn man die Reglereinstellungen verändern möchte oder die Betriebsdaten durchblättern möchte, muss das Display erst mit dem Drücken auf die Taste *ford* entsperrt werden. Das Display wird 15 min nach dem letzten Drücken einer beliebigen Taste automatisch zugesperrt.

HILFEBILDSCHIRM, MELDUNGEN UND WARNUNGEN

Mit dem Drücken der Taste HELP können Sie den Hilfebildschirm, Meldungen und Hinweise abrufen. Es öffnet sich ein neues Fenster mit folgenden Möglichkeiten.



Verfügbare Möglichkeiten:



Kurze Einleitungen

Kurze Einleitungen für Regler betrieb.



Version des Reglers

Anzeige des Models und der Softwareversion des Reglers.



Meldungen

Liste der Überschreitungen der maximalen Temperatur und der Aktivierungen der Schutzfunktionen. Mit dem Drücken der Tasten 🔶 und 🔶 können Sie sich durch die Liste der Meldungen bewegen.

Mit der Taste 🗩 können Sie die Liste der Ereignisse verlassen.



Warnungen

Liste der Fühlerstörungen, Störungen der Bus- und Com-Verbindung. Mit dem Drücken der Tasten 🔶 und 🔶 können Sie sich durch die Liste der Warnungen bewegen.

Mit der Taste **5** können Sie die Liste der Ereignisse verlassen.



Löschung der Warnungen

Mit dem Drücken der Taste können Sie alle Fühler, die nicht angeschlossen sind aus der Fehlerliste löschen.

Achtung: Fühler, die für das Funktionieren des Reglers notwendig sind, können nicht gelöscht werden.

ÖFFNEN DES MENÜS UND DER NAVIGATION

Das Display wird mit dem Drücken der Taste 🗺 entspärrt. Ins Einstellmenü gelangt man mit Drücken der Taste MENU.



Innerhalb des Menüs bewegt man sich durch Drücken der Ikonen, die am Display angezeigt werden.



Wenn im Menü auf einmal mehrere Displayanzeigen vorkommen, kann man sich Zwischen denen mit dem Drücken der Taste 🗲 oder 🕩 bewegen.

Bedienungs- und Einstellungsanleitungen



61



Bedienungs- und Einstellungsanleitungen

F 厚线 DIE PARAMETER DER ESTRICH TROCKNUNG		
WERKSEINSTELLUNGEN		
RESET	Reset der Regler Parameter	
RESET ©	Reset der Zeitprogramme	
	Reset des Reglers und erneuter Start der Ersteinstellung	DEU
Ω₊ ≣	Benutzereinstellungen speichern	
└ <u></u> ∎+ᠿ	Benutzereinstellungen laden	





Tagestemperatur



DEU

Mit den Tasten 🖻 und 🤄 wird der Soll-Wert der Temperatur eingestellt. Die Einstellung bestätigt man mit der Taste 🗈 und blättert auf das vorige Display zurück.



Mit den Tasten 🖻 und 🔄 wird der Soll-Wert der Temperatur eingestellt. Die Einstellung bestätigt man mit der Taste ᠫ und blättert auf das vorige Display zurück.

Y... 印 BENUTZERFUNKTIONEN

Die Benutzerfunktionen ermöglichen einen zusätzlichen Komfort und Funktionalität beim Gebrauch des Reglers. Im Menü stehen Ihnen folgende Benutzerfunktionen zur Verfügung:



Mit drücken der Party Taste schalten wir die Raumheizung auf Komforttemperatur. Zur Einstellung der Party-Funktion, drücken sie noch einmal das Party-Symbol. Mit den Tasten 🖃 und 🆃 wählt man die Soll-Temperatur und die Zeit der Abschaltung der Funktion aus.



€CO ECO

Mit drücken der ECO Taste schalten wir die Raumheizung auf sparsame Temperatur. Zur Einstellung der Eco-Funktion, drücken sie noch einmal das Eco-Symbol.

Mit den Tasten - und wählt man die Soll-Temperatur und die Zeit der Abschaltung der Funktion aus.





Mit drücken der URLAUB Taste schalten wir die Raumheizung auf eine besonders sparsame Temperatur, bis zum einen gewünschten Datum. Zur Einstellung der Urlaub-Funktion, drücken sie noch einmal das Urlaub-Symbol.

Mit den Tasten 🖻 und 🔄 wählt man die Soll-Temperatur und das Datum der Abschaltung der Funktion aus. Das Abschalten erfolgt um 00.00 Uhr, des eingestellten Tages.



G	

<u>\$\$\$</u>____

Betrieb nach Zeitprogramm

Man kann zwischen sechs Arten des Reglerbetriebs auswählen.

Der Betrieb erfolgt nach Ablauf der gewählten Zeit-Programm. Wenn die Raumeinheit angeschlossen ist, wird das Symbol 🛐 angezeigt (Die Zahl sagt uns, welche Raumeinheit Auswirkungen auf den Heizkreis hat). Wenn der Regler ohne die Raumeinheit funktioniert zeigt er die Ikone 💿 an.



Betrieb nach Tagestemperatur

Der Regler arbeitet in Hinsicht auf die Einstellung der Soll-Tagestemperatur.



Betrieb nach Nachttemperatur

Der Regler arbeitet in Hinsicht auf die Einstellung der Soll-Nachttemperatur.



Ausschalten des Reglers

Wählen wir aus wenn wir den Regler ausschalten wollen. Aktiv bleibt der Frostschutz wenn der Heizungs-Modus ausgewählt ist. Wenn der Kühlbetrieb ausgewählt ist, bleibt der Überhitzungsschutz aktiv.



Auswahl Raumheizung / Raumkühlung



Der Kühlbetrieb arbeitet thermostatisch an Hand der Gewünschten Raumtemperatur und mit der Konstanten Vorlauftemperatur.



Für den Kühlbetrieb muss ein Raumfühler oder eine Raumeinheit angeschlossen sein und das Zufuhrsystem für Kühlungswassers eingeschaltet.



Manueller Betrieb

Diese Betriebsart wird für das Testen des Heizsystems oder bei Störungen benutzt.

Eine neue Anzeige erscheint. Hier kann das Mischerventil manuell geschlossen oder geöffnet werden und die Pumpe ein- oder ausgeschaltet werden.



Mit der Taste ᠫ die Einstellung bestätigen und auf das vorige Display zurückblättern.

Bedienungs- und Einstellungsanleitungen

Zeitprogramm Auswählen

 \square

Zur Auswahl stehen Ihnen Vier, von einander unabhängige Zeitprogramme zur Verfügung.



Nachdem man das gewünschte Zeitprogramm angewählt hat, bestätigt man es mit der Taste ᠫ und blättert auf das vorige Display zurück.

Änderungen im Zeitprogramm

Um das Zeitprogramm zu ändern, muss man die Ikone zwei Mal drücken. Eine neue Anzeige erscheint:



Erst mit den Tasten 🛨 und 🖻 den Tag, an dem die Veränderung im Zeitprogramm stattfinden soll anwählen oder den Tag in andere Wochentage kopieren.



Die Bedeutung der Displaytaste ist wie folgt:



Freie Bewegung entlang der Zeitlinie



Darstellung des Heizintervalls auf der Nachttemperatur / Tagesintervall löschen



Bewegung nach links



Bewegung nach rechts



Darstellung des Heizintervalls auf der Tagestemperatur / Nachtintervall löschen

I € I	A
	' bl
	in

uf das vorige Display zurückättern und die Änderungen im Zeitprogramm speichern

Mit Hilfe der genannten Tasten wird der Verlauf des Zeitprogramms für den jeweiligen Tag dargestellt.

8≁8 Zeitprogramm kopieren



Die Bedeutung der Displaytasten ist wie folgt:



Die Wahl des Wochentages oder Gruppe der Tage (MO, DI, MI, DO, FR, SA, SO, MO-FR, MO-SO, SA-SO) in die man das Zeitprogramm des jeweiligen Tages kopieren möchte.



Kopieren

Werkseinstellungen der Zeitprogramme

$ \square $		
Gi	Tag	Raumheizung in Betrieb
	MOFR.	06:00 - 22:00
	SASO.	07:00 - 22:00
Θ2	Тад	Raumheizung in Betrieb
	MOFR.	05:00 - 7:30 13:30 - 22:00
	SASO.	07:00 - 22:00
	ſ	
()3	Tag	Raumheizung in Betrieb
	MOFR.	06:00 - 08:30
		16:00 - 22:00
	SASO.	07:00 - 22:00
	Tag	Raumheizung in Betrieb
	MOFR.	14:00 - 22:00
	SASO.	07:00 - 22:00

GRUNDEINSTELLUNGEN

Das Menü dient zur Einstellung der Sprache, der Zeit und des Datums sowie der Einstellung des Displays.



<u>Sprache</u>

Die Soll- Sprache wird wie folgt eingestellt:



Mit den Tasten 🗲 oder 🗩 bewegt man sich durch die Displays mit den Sprachen.

Mit dem Drücken der Ikone wählt man die Soll-Sprache aus. Die Wahl bestätigt man mit der Taste ᠫ und blättert auf das vorige Display zurück.



Zeit und Datum

Die genaue Zeit und das genaue Datum wird wie folgt eingestellt:



Die Einstellung bestätigt man mit der Taste 🗈 und blättert auf das vorige Display zurück.



Display Einstellung

Ihnen stehen vier Einstellungsarten zur Verfügung:



Zeit der Aktiven (intensivere) Display Beleuchtung und Automatisches Verlassen des Menüs ins Hauptmenü.

	Å.	
	悬	
Γ		7

Intensität der aktiven Displaybeleuchtung

Intensität der inaktiven Displaybeleuchtung

Kontrast

Die einzelne Einstellung wird mit den Tasten 🗲 und 🗩 Verändert. Die Einstellung bestätigt man mit der Taste 🖆 und blättert auf das vorige Display zurück.



DATEN KONTROLLE

Im Menü befinden sich Ikonen, die Ihnen einen Zugang zu den folgenden Betriebsarten des Reglers ermöglichen:



GRAPHISCHE DARSTELLUNGEN DER GEMESSENEN TEMPERATUREN FÜR DIE VERGANGENE WOCHE

Detaillierte grafische Übersicht von Tages Fühlertemperaturen gemessen in der vergangenen Woche.



GRAPHISCHE DARSTELLUNGEN DER TEMPERATUREN DES AKTUELLEN TAGES

Detaillierte grafische Übersicht der einzelnen Temperaturen in einen Tag für alle Fühler. Wie oft die Temperaturen gespeichert werden, stellt man mit dem Parameter S1.5 ein. Solche Temperaturübersicht ist sinnvoll für die Analyse des Heizsystems, der Einstellung und Service.



SPEZIELLE WARTUNGSDATEN

Dienen zur Diagnostik bei Wartungsarbeiten.



Sie können sich zwischen graphischen Darstellungen der jeweiligen Fühler, mit drücken der tasten $\boxed{1} \rightarrow$ bewegen. Mit drücken der Tasten $\boxed{t-}$ und $\boxed{t+}$ bewegen sie sich zwischen den Tagen im Graph.

WARTUNGSANLEITUNGEN

REGLERPARAMETER

Alle anderen Einstellungen und Anpassungen des Reglerbetriebes werden mit Hilfe der Reglerparameter ausgeführt. Im Menü stehen Ihnen 3 Gruppen zur Verfügung und zwar:



DEU

Grundparameter

Wartungsparameter

Estrichtrocknung



Es werden nur die Parameter, die sich auf das Hydraulikschema auswirken angezeigt. Von dem gewählten Hydraulikschema hängen auch die Werte der Werkseinstellungen für die Parameter ab.

Ĭ GRUNDPARAMETER

Die Grundparameter befinden sich in den Gruppen P1 - Grundeinstellungen, P2 -Mischerheizkreiseinstellungen, P3 - Wärmeguelleneinstellungen. Inhalt der Grundparameter wird wie folgt angezeigt:



Die gewünschte Parameteränderung wird am unteren Beispiel am Parameter P1.1 gezeigt:




J :

Para- meter	Parameterbezeichnung	Beschreibung des Parameters	Einstellungs- bereich	Übernommener Wert
P1.1	AUTOMATISCHER SOMMER/WINTER UMSCHALTUNG	Der Regler schaltet Heizung automatisch aus, wenn die durchschnittliche Eintagestemperatur höher ist als die eingestellte Umschalttemperatur.	0- NEIN 1- JA	1
P1.2	DURCHSCHNITTSAUSSEN- TEMPERATUR FÜR AUT. SOMMER-/WINTER UMSCHALTUNG	Einstellung der durchschnittlichen Ein-Tages-außen- Temperatur, bei der die Heizung automatisch abges- chaltet wird.	10 ÷ 30 °C	18
P1.4	GEWÜNSCHTE RAUMTEMPERATUR BEI FROSTSCHUTZ	Anwahl der gewünschten Raumtemperatur für den Zeitraum, wenn die Heizung ausgeschaltet ist.	2 ÷ 12 °C	6
P1.5	DARSTELL. DER TEMPERATURRUNDUNG	Bestimmung der Darstellung der Temperaturrun- dung der gemessenen Temperatur.	0- 0.1 °C 1- 0.2 °C 2- 0.5 °C 3- 1 °C	2
P1.6	AUTOMATISCHER ÜBERGANG DER UHR AUF SOMMER-/WINTERZEIT	Mit Hilfe des Kalenders, schaltet der Regler automa- tisch auf die Sommer- und Winterzeit um.	0- NEIN 1- JA	1
P1.7	AUFZEICHNUNGSPERIODE	DDE Mit der Einstellung wird das Zeitintervall des Speicherns der gemessenen Temperaturen bestimmt. 1 - 30 mir		5
P1.8	SIGNALTÖNE	Einstellung der Signaltöne des Reglers 0- AUS 1- TAST		1
P1.9	FORTGESCHRITTENE DARSTELLUNG DER TEMPERATUREN	Fortgeschrittene Darstellung bedeutet, dass beim Durchblättern der Temperaturwerte die Ist- und Soll- Temperatur oder die ausgerechnete Temperatur angezeigt wird.	0- NEIN 1- JA	1

Mischerheizkreiseinstellungen

Para- meter	Parameterbezeichnung	Beschreibung des Parameters	Einstellungs- bereich	Übernommener Wert
P2.1	HEIZKURVESTEILHEIT	Die Steilheit der heizkurve bestimmt, wie hoch an Hand der Außentemperatur die Temperatur der Heizkörper sein soll. Der Wert der Heizkurvensteilheit ist vor allem von der Art des Heizsystems abhängig (Fußboden-, Wand-, Radiator-, und Konvektorhei- zung) und von der Wärmedehnung des Gebäudes.	0,2 ÷ 2,2	0,7 - Fußboden 1,0 - Radiatoren
P2.2	PARALLELVERSCHIEBUNG DER HEIZKURVE	Einstellen der Parallelverschiebung der Heizkurve (die errechnete Vorlauftemperatur). Das Einstellen dient der Aufhebung der Differenz zwischen gewünschter und Ist-Temperatur.	-15 ÷ 15 K	0
P2.3	DAUER DER BOOST- HEIZUNG	Die Zeitdauereinstellung für die höhere gewünschte Raumtemperatur beim Übergang vom Nachttempera- tur-Intervall auf das Tagestemperatur-Intervall.	0 ÷ 200 min	0
P2.4	RAUMTEMPERATURERHÖH UNG BEI BOOST-HEIZUNG	Das Einstellen der Temperaturhöhe für die höhere gewünschte Raumtemperatur beim Übergang vom Nachttemperatur-Intervall auf das Tagestemperatur- Intervall.	0 ÷ 8 K	4
P2.5	VORRANG DER BRAUCHWASSER- ERWÄRMUNG	Das Einstellen des Vorrangs der Brauchwassererwärmung bzw. der Raumheizung.	0- NEIN 1- JA	0

TIII Ρ

<u>Wärmequelleneinstellungen</u>

Para- meter	Parameterbezeichnung	Beschreibung des Parameters	Einstellungs- bereich	Übernommener Wert
S3.1	MINIMALE KESSELTEMPERATUR	Das Einstellen der minimalen Temperatur des Kessels.	10 ÷ 90 °C	40

CP P3

HEIZKURVE

Die Steilheit der heizkurve bestimmt, wie hoch an Hand der Außentemperatur die Temperatur der Heizkörper sein soll. Der Wert der Heizkurvensteilheit ist vor allem von der Art des Heizsystems abhängig (Fußboden-, Wand-, Radiator-, und Konvektorheizung) und von der Wärmedehnung des Gebäudes.

Bestimmung der Heizkurvensteilheit

Wenn genügend Daten zur Verfügung stehen, wird die Heizkurvensteilheit rechnerisch bestimmt, am sonsten auf der Grundlage der Bemessungen des Heizsystems und der Wärmedämmung des Objekts.

Die Heizkurvensteilheit ist richtig eingestellt, wenn die Zimmertemperatur auch bei starken Schwankungen der Außentemperatur unverändert bleibt.

So lange die Außentemperatur über + 5 °C bleibt, wird die Zimmertemperatur mit der Veränderung der Einstellung der Tages- bzw. der Nachtemperatur geregelt oder mit der Parallel Verschiebung (Parameter P2.2).

Wenn es im Gebäude, bei niedrigeren Außentemperaturen kälter wird, ist die Steilheit zu niedrig und muss höher gesetzt werden.

Wenn es im Gebäude, bei niedrigeren Außentemperaturen wärmer wird, ist die Steilheit zu hoch und muss niedriger gesetzt werden.

Die Schwankungen (hoch und niedrig) der Steilheit sollten nicht größer als 0,1 bis 0,2 Einheiten auf Beobachtungsintervall sein. Der Zeitabstand zwischen den Beobachtungen sollte mindestens 24 Stunden oder mehr betragen.

Wert der Steilheit der Heizkurve im Normalfall:

Heizsystem:	Einstellungsbereich:
Fußboden	0,2 - 0,8
Wand	0,6 - 1,0
Radiator	0,8 - 1,4



Mit der Einstellung der Heizkurve wird der Regler dem zu regulierenden Objekt angepasst. Die richtige Einstellung der Heizkurvensteilheit ist von großer Bedeutung für optimale Reglertätigkeit.

<u>Heizkurvendiagram</u>



In Wartungsparameter befinden sich in den Gruppen **P1** - Grundeinstellungen, **P2** - Mischerheizkreiseinstellungen, **P3** - Wärmequelleneinstellungen.

Der Inhalt der Wartungsparameter wird wie folgt ausgeschrieben:



Die gewünschten Parametern werden Geändert in der gleichen Weise wie die Grundeinstellung (P). Wartungsparameter sind gesperrt und müssen vor dem Ändern des Codes entsperrt werden.



i

Die Werkseinstellung des Codes, für aufschließen der Service Parameter, ist 0001.

Grundeinstellungen



Para- meter	Parameterbezeichnung	Beschreibung des Parameters Einstellungsberei		Über- nommen er Wert
S1.1	HYDRAULIKSCHEMA	Auswahl des gewünschten Hydraulikschemas.	360 ÷ 360b	360
\$1.2	ENTSPERRKODE FÜR AUFSCHLIESSUNG DER WARTUNGSEINSTELLUNGEN	Die Einstellung ermöglicht eine Veränderung des Kodes, notwendig für die Aufschließung der V Wartungseinstellungen. ACHTUNCI Den neuen Kode sorgfältig aufbewahren, da ohne den Kode keine Veränderung der Wartungseinstellungen möglich ist		0001
S1.3	TEMPERATURFÜHLERTYP	Den Temperaturfühlertyp Pt1000 oder KTY10 anwählen.	0- PT1000 1- KTY10	0
S1.4	DREHRICHTUNG DES STELLMOTORS	Einstellen der Drehrichtung des Stellmotors, die das Öffnen des Mischventils bewirkt.	0- RECHTS 1- LINKS	0
S1.5	DISPLAYDREHUNG	Das Einstellen der Displaydrehung.	0- NORMAL 0° 1- DREHUNG 180°	0
S1.6	AUSWAHL DER FÜHLERFUNKTION T1	Mit der Funktion wählt man die Betriebsart des Fühlers T1. Wenn Sie den Rücklauffühler Auswählen, stellen Sie mit dem Parameter S2.13 die maximalle Diffe- renz zwischen Vorlauf und Rücklauf.	0- RAUMFÜHLER 1- RÜCKLAUFFÜHLER	0
S1.7	AUSWAHL DER FÜHLERFUNKTION T4	Mit der Funktion wählt man die Betriebsart des Fühlers T4. Wenn Sie den Rücklauffühler Auswählen, stellen Sie mit dem Parameter S2.13 die maximalle Diffe- renz zwischen Vorlauf und Rücklauf.	0- KESSELFÜHLER 1- RÜCKLAUFFÜHLER	0
S1.8	FERNSCHALTUNG BEI BUS-VERBINDUNGEN	Hier wählt man an, ob bei der Fernschaltung nur die lokale Fernschaltung berücksichtigt wird oder ob auch die Fernschaltung des Hauptreglers berücksichtigt wird.	1- LOKAL 2- MIT BUS	1
S1.9	ANTIBLOKIERFUNKTION FÜR PUMPE UND VENTIL	R Wenn über die Woche keiner der Relaisausgänge eingeschaltet wurde, schaltet sich die am Freitag um 20.00 Uhr, für die Dauer von 60 s, selbständig ein. 0- AUS 1- EIN		0
S1.10	HEIZOBJEKTTYP (ZEIT KON- STANTE)	Festgelegt wird der Typ (zeitliche Konstante) des beheizten Objekts. Für massive und gut isolierte Objekte wird ein höherer Wert eingestellt. Für Objekte von leichtem Bau und schlechter Isolation wird ein niedrigerer Wert eingestellt.	0 - 12 h	6
S1.17	FÜHLERABGLEICH T1	Abweichung bei dem angezeigten, gemessenen Temperaturwert des Fühlers T1, kann hier nachkor- rigiert werden.	r5 ÷ 5 K	
S1.18	FÜHLERABGLEICH T2	Abweichung bei dem angezeigten, gemessenen Temperaturwert des Fühlers T2, kann hier nachkor- rigiert werden.	-5 ÷ 5 K	0
S1.19	FÜHLERABGLEICH T3	Abweichung bei dem angezeigten, gemessenen Temperaturwert des Fühlers T3, kann hier nachkor- rigiert werden.	-5 ÷ 5 K	0
S1.20	FÜHLERABGLEICH T4	Abweichung bei dem angezeigten, gemessenen Temperaturwert des Fühlers T4, kann hier nachkor- rigiert werden.	-5 ÷ 5 K	0
		77	Wartungsan	leitungen

Wartungsanleitungen

Mischerheizkreiseinstellungen



Para- meter	Parameterbezeichnung	Beschreibung des Parameters	Einstellungs- bereich	Übernomme- ner Wert
S2.1	AUSWIRKUNG DER RAUMTEMPERATUR	Einstellen der Auswirkung der Raumtemperaturabweichung auf die errechnete Vorlauftemperatur. Niedrige Werte bedeuten eine Kleinere Auswirkungen und höhere Werte stärkere Auswirkungen auf den Regler.	0,0 ÷ 3,0	1
S2.2	T1 RAUMFÜHLER- EINFLUSS	Mit der Einstellung bestimmen wir ob der Raumfühler auf die Funktionsweise des Reglers Einfluss hat. Diese Funktion hat nur Bedeutung wenn mit dem Parameter S1.6 der Raumfühler ausgewählt ist. (S1.6=0)	1- JA 2- NEIN	1
S2.3	DD2+ FÜHLEREINFLUSS	Mit der Funktion stellen wir ein, ob der Fühler der Raumeinhe- it Einfluss auf den Betrieb des Reglers hat. #1 Einfluss hat nur der Fühler der ersten Raumeinheit #2 Einfluss hat nur der Fühler der zweiten Raumeinheit #1&2 Fühler der ersten und der zweiten Raumeinheit haben Einfluss AUTO bedeutet, das Einfluss der Fühler der Raumeinheit hat, der dem Heizkreiss steuert	1 - AUTO 2 - #1 3 - #2 4 - #1&2 5 - NEIN	1
S2.4	BETRIEBSART DER UMWÄLZPUMPE	Einstellung der Betriebsart der Umwälzpumpe. Einstellungen haben folgende Bedeutung: 1- STAND. (Umwälzpumpe Mischkreis - Standard) 2- P1 (Arbeitet nach Zeitprogramm P1) 3- P2 (Arbeitet nach Zeitprogramm P1 P2) 4- P3 (Arbeitet nach Zeitprogramm P1 P3) 5- P4 (Arbeitet nach Zeitprogramm P1 P4) 6-GEW. PROG. (Arbeitet nach dem Ausgewählten Zeitpro- gramm)	1- STAN. 2- P1 3- P2 4- P3 5- P4 6-GEW. PROG.	1
S2.5	MINIMALE VORLAUFTEMPERATUR	Das Einstellen der Begrenzung der minimalen Vorlauftempe- ratur.	10 ÷ 90 °C	20
S2.6	MAXIMALE VORLAUFTEMPERATUR	Das Einstellen der Begrenzung der maximalen Vorlauftempe- ratur.	20 ÷ 150 °C	45 - Fußboden 85 - Radiator
\$2.7	STILLSTAND DES MISC- HVENTILREGELUNG	Das Einstellen des Abweichungsbereichs der Vorlauftempera- tur, bei der die Mischventilregelung still steht bzw. inaktiv ist.	0,4 ÷ 3,0 K	1
S2.8	P -KONSTANTE MISCHVENTIL	Die Einstellung legt fest, wie Intensiv der Regler die Stellung des Mischers korrigiert. Ein Niedriger Wert bedeutet kürzere Verschiebungen, ein größerer Wert bedeutet Längere Vers- chiebungen	0,5 ÷ 2,0	1
S2.9	I-KONSTANTE MISCHVENTIL	Die Einstellung legt fest, wie oft der Regler die Stellung des Mischers korrigiert. Ein niedrigerer Wert bedeutet eine selte- nere und ein höherer Wert eine häufigere Korrektur der Lage des Mischers.		1
S2.10	D -KONSTANTE MISCHVENTIL	Das Einstellen der Auswirkungsintensität der Vorlauftemperaturänderung auf die Funktion des Mischventil- reglers.		1
S2.11	MINIMALE VORLAUF- TEMPERATUR FÜR KÜHLUNG	Das Einstellen der minimalen Vorlauftemperatur für die Kühlung. ACHTUNG! Eine zu niedrige Temperatur kann Kondensbil- dung an Heizkörpern und Rohrleitungen verursachen.		15
S2.12	AUSSCHALTPUNKTVER- SCHIEBUNG DER HEIZUNG	Einstellen der Verschiebung der errechneten Vorlauftempera- tur, bei der die Heizung ausgeschaltet wird. -10 ÷ 10 °		0

Para- meter	Parameterbezeichnung	Beschreibung des Parameters	Einstellungs- bereich	Übernom- mener Wert
S2.13	DIFFERENZBESCHRÄNK. ZWISCHEN VORLAUF UND RÜCKLAUF	Das Einstellen der maximalen erlaubten Differenz zwischen Vorlauf und Rücklaufleitung. Auf diese Weise wird die maximale Leistung des Heizkreises begrenzt.	3÷30 K	10
S2.14	KONSTANT VORLAUFTEMPERATUR	Hier wählt man die Konstant Regelung der Vorlauftemperatur aus. Der Einstellungsbereich der Konstanten Temperatur ist 10 ÷ 140 °C. VORSICHT: Durch diese Funktion wird die Regelung in Abhängigkeit von der Außentemperatur aufgehoben.	0- NEIN 1- JA	0
S2.15	AUSSCHALTVERZÖGERU NG DER UMWÄLZPUMPE (MINUTEN)	Mit der Einstellung stellen sie die Ausschaltverzögerung der Umwälzpumpe ein, wenn es keine Heizungsanforderung gibt.	0 ÷ 10 Min	5

Wärmequelleneinstellungen

Para- meter	Parameterbezeichnung	Beschreibung des Parameters	Einstellungs- bereich	Übernom- mener Wert
S3.1	MAXIMALE KESSELTEMPERATUR	Das Einstellen der maximalen Kesseltemperatur.	60 ÷ 160 °C	90
\$3.2	KESSELTEMPERATURER HÖHUNG WEGEN MISCHHEIZKREIS	Das Einstellen des Wertes, um den die Kesseltemperatur höher sein soll als die errechnete Vorlauftemperatur.	0 ÷ 25 K	5

[≣%F1

DIE PARAMETER DER ESTRICHTROCKNUNG

In der F1-Gruppe, sind die Parameter zur Einstellung der Estrichtrocknung.



Das Verfahren zur Einstellung der Parameter, ist der gleiche wie für die Wartungsparameter (sehe Seite 76).

Trocknen des Estrichs

Parame- ter	Parameterbezeichnung	Einstellungs-bereich	Übernom- mener Wert
F1.1	AKTIVIEREN DER ESTRICHTROCKNUNG	0- NEIN 1- JA	0
F1.2	INTERVALL 1: DAUER	1 ÷ 15 Tage	10
F1.3	INTERVALL 1: START-TEMPERATUR	10 ÷ 60 °C	20
F1.4	INTERVALL 1: END-TEMPERATUR	10 ÷ 60 °C	20
F1.5	INTERVALL 2: DAUER	1 ÷ 15 Tage	5
F1.6	INTERVALL 2: START-TEMPERATUR	10 ÷ 60 °C	20
F1.7	INTERVALL 2: END-TEMPERATUR	10 ÷ 60 °C	50
F1.8	INTERVALL 3: DAUER	1 ÷ 15 Tage	10
F1.9	INTERVALL 3: START-TEMPERATUR	10 ÷ 60 °C	50
F1.10	INTERVALL 3: END-TEMPERATUR	10 ÷ 60 °C	50
F1.11	INTERVALL 4: DAUER	1 ÷ 15 Tage	5
F1.12	INTERVALL 4: START-TEMPERATUR	10 ÷ 60 °C	50
F1.13	INTERVALL 4: END-TEMPERATUR	10 ÷ 60 °C	20

Trocknen des Estrichs - Werkseinstellungen:





WERKSEINSTELLUNGEN

Im Menü befinden sich Softwarewerkzeuge, für leichteres Einstellen des Reglers. Ihnen stehen fünf Befehle zur Verfügung:



RESET DER REGLER PARAMETER

Stellt alle Parametereinstellungen P1, P2, P3, S1 (außer S1.1), S2, S3 und F auf Werkseinstellungen zurück.



RESET DER ZEITPROGRAMME

Stellt alle Zeitprogramme auf die Werkseinstellungen.



<u>RESET DES REGLERS UND ERNEUTER START DER REGLEREINSTELLUNG BEI DER ERS-</u> TEN INBETRIEBNAHME

Setzt den Regler auf die Werkseinstellungen und aktiviert die Anfangsprozedur.



SPEICHERN DER BENUTZEREINSTELLUNGEN

Speichert alle Eingestellten Werte des Reglers als Benutzereinstellungen.



BENUTZEREINSTELLUNGEN LADEN

Lädt die vorher gespeicherten Benutzereinstellungen.

MONTAGEANLEITUNGEN

MONTAGE DES REGLERS

Montieren Sie den Regler in einen inneren trockenen Ort, wo er keinem starken elektromagnetischen Feld ausgesetzt sein wird. Den Regler direkt auf das Mischerventil montieren. Dazu braucht und darf man den Regler nicht auseinandernehmen oder öffnen.

MONTAGE AUF DAS MISCHERVENTIL

Die Montageart, die unten dargestellt wird, gilt für Mischerventile der folgenden Hersteller: Esbe, Seltron, Somatherm, Acaso, Ivar, Wip, Paw, BRV, Imit, Hora, Barberi, Olymp, Hoval.





Das Mischerventil in die mittlere Lage drehen.

DEU



ELEKTRISCHES ANSCHLUSS DES REGLERS



Die Zeichnungen und die Texte in der vorliegenden Anleitung haben lediglich Beispielcharakter, für die der Herausgeber keine Verantwortung übernimmt. Benutzen Sie in diesen Anleitungen vermittelte Inhalte, geschieht dies auf das eigene Risiko und Sie tragen die Verantwortung. Der Herausgeber haftet nicht für unsachgemäße, unvollständige und falsche Angaben und die daraus resultierende Schäden werden grundsätzlich ausgeschlossen. Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen und Irrtümer und das Recht auf Veränderung vorbehalten.

Der Anschluss des Reglers soll nur vom qualifizierten Fachpersonal oder einem bevollmächtigten Industriebetrieb durchgeführt werden. Bevor in die Verdrahtung gegriffen wird, sicherstellen, dass der Hauptschalter ausgeschalten ist. Beachten Sie die Vorschriften für Niederspannungsinstallationen IEC 60364 und VDE 0100, sowie auch gesetzliche Regeln und Vorschriften der Verhütung vor Berufsunfällen, Vorschriften im Umweltschutz und sonstige nationalen Vorschriften.

Das Nichtbeachten der Anweisungen kann Personenschäden, wie Verbrennungen zu Folge haben und kann Lebensgefährten sein.

ANSCHLÜSSE FÜR DIE STROMVERSORGUNG

Netzverbindungen sind schon eingebaut. Das Zufuhrkabel der Stromversorgung hat einen Erdungsstecker für eine Netzspannung von 230 V~. Der zweite Netzkabel dient dem Anschluss der Umwälzpumpe.

ANSCHLÜSSE FÜR FÜHLER, RAUMEINHEITEN UND BUS

Layout der Anschlüsse ist im Bild dargestellt.



ANSCHLUSS DER RAUMEINHEIT DD2 +

Mit der Raumeinheit messen wir die Raumtemperatur, stellen die Tag und Nacht Temperatur ein und wählen die Betriebsart aus. Auf ein Steuergerät können bis maximal zwei Raumeinheiten angeschlossen werden. Bevor Sie die Raumeinheit anschließen, ist eine Einstellung der Kodier Schalter auf der Rückseite der Raumeinheit notwendig.



Î

Der Einfluss des eingebauten Temperaturfühlers der DD2+, wird unabhängig von den Kodier-Schaltern eingestellt. Siehe S2.3 Parameter-Einstellung.

ANSCHLUSS DES RAUMFÜHLERS

Der Raumfühler wird für das Messen der Raumtemperatur verwendet genau wie der Fühler der digitalen Raumeinheit DD2+. Dies verbessert die Regelung der gewünschten Raumtemperatur. Für das Funktionieren des Reglers ist der Raumfühler nicht notwendig. Beim Anschluss des Raumfühlers müssen Sie den Parameter S1.6=0 einstellen.



Außentemperaturfühler

Den Außentemperaturfühler an nördliche oder nordöstliche Fassade, ca. 2 Meter hoch montieren. Eine Montage oberhalb der Fenstern oder Entlüfter ist nicht erlaubt. Zuerst den Schutzdeckel abnehmen und dann die zwei Befestigungsschrauben entfernen. Mit der beigelegten Wandschraube den Fühler an der vorgesehenen Stelle einschrauben. Den Kabel durch die Einführung von unten einführen und anschließen.

Anlegetemperaturfühler

Den Fühler VF an Vorlaufleitung über die Umwälzpumpe bzw. hinter den Mischventil montieren. Die Leitung an der ausgesuchten Stelle gut reinigen. Den Fühler darauf stellen und mit der beigefügten Rohrschelle befestigen.

Tauchtemperaturfühler

Bei der Montage achten, dass der Fühler tief genug in der Hülse steckt. Gegen Bewegungen wird der Fühler mit Klemme und Schraube gesichert.

Raumfühler oder Raumeinheit

Die Raumeinheit an die Innenwand des Wohnzimmers befestigen. Dazu suchen Sie sich die schattige Wand aus, die von jeglicher Wärmequelle oder Durchzug entfernt ist. Zuerst den Schutzdeckel abnehmen, dann den Sockel an die vorgesehene Stelle, ca. 1,5 Meter über Fußboden, montieren. Der Fühler kann auch an eine Standard-Unterputzdose oder direkt an die Wand montiert werden. Für den elektrischen Anschluss brauchen Sie einen zweiadrigen Signalkabel. Falls im Raum in dem sich die Raumeinheit befindet, an Heizungskörper Thermostatventile eingebaut sind, müssen die geöffnet sein.

Temperatur [°C]	Widerstand $[\Omega]$						
-20	922	35	1136	90	1347	145	1555
-15	941	40	1155	95	1366	150	1573
-10	961	45	1175	100	1385	155	1592
-5	980	50	1194	105	1404	160	1611
0	1000	55	1213	110	1423	165	1629
5	1020	60	1232	115	1442	170	1648
10	1039	65	1252	120	1461	175	1666
15	1058	70	1271	125	1480	180	1685
20	1078	75	1290	130	1498	185	1703
25	1097	80	1309	135	1415	190	1722
30	1117	85	1328	140	1536	195	1740

TABELLE: Widerstand der Temperaturfühler des Typs Pt1000

BETRIEBSBESCHREIBUNG BEI FÜHLERSTÖRUNG

Wenn einer der Temperaturfühler ausfällt, dann justiert sich der Regler auf den verwendbarsten Betriebsmodus:

Außentemperaturfühler ist Außerbetrieb oder Defekt

Der Regler funktioniert in dem Fall als P-Regler in Hinsicht auf die Raumtemperaturabweichung. Wenn der Raumtemperaturfühler auch beschädigt ist, wird die Vorlauftemperatur mit konstanten Temperatur reguliert, die bei:

- Radiatorheizung 25 °C mehr als eingestellte Tages bzw. Nachttemperatur ist

- Fußbodenheizung 10 °C mehr als eingestellte Tages bzw. Nachttemperatur ist

Vorlauftemperaturfühler ist Außerbetrieb oder Defekt

Der Regler erkennt, dass die Vorlauftemperatur 120 °C beträgt und schaltet die Raumheizung aus. Die Heizung kann nur noch manuell weiter betrieben werden.

Raumtemperaturfühler ist Außerbetrieb oder Defekt

Der Regler funktioniert normal, in Abhängigkeit von der Außentemperatur.

Rücklauflauftemperaturfühler ist Außerbetrieb oder Defekt

Die Raumheizung funktioniert normal ohne Differenzbeschränkung zwischen Vor- und Rücklauf.

Kesseltemperaturfühler ist Außerbetrieb oder Defekt

Die Steuerung übernimmt eine 85 °C Kesseltemperatur und funktioniert normal.

SYSTEMERWEITERUNG AUF MEHRERE HEIZKREISE

BUS-Verbindung der WHMS Regler:

Mit der Bus-Verbindung können Sie eine beliebige Anzahl von WHMS Reglern miteinander verbinden.

Wichtig: Der Ausen-Temperaturfühler und der Kesseltemperaturfühler werden immer an den ersten Hauptegler Angeschlossen.



BUS-Verbindung zwischen WHMS und WDC Reglern:

Mit der Bus-Verbindung können Sie eine beliebige Anzahl von WDC und WHMS Reglern miteinander verbinden. Der Hauptregler WDC steuert die Wärmequellen, während die anderen nur die Heizkreise steuern.

Wichtig: Der Ausen-Temperaturfühler und der Kesseltemperaturfühler werden immer an den Hauptregler Angeschlossen.



BUS-Verbindung zwischen WHMS und KMS Reglern:

Mit der Bus-Verbindung können Sie eine beliebige Anzahl von KMS und WHMS Reglern miteinander verbinden. Der Hauptregler KMS steuert die Wärmequellen, während die anderen nur die Heizkreise steuern.

Wichtig: Der Ausen-Temperaturfühler und der Kesseltemperaturfühler werden immer an den Hauptregler Angeschlossen.



HYDRAULIKSCHEMEN

WICHTIG

BEMERKUNG: Die gesamten Netzverbindungen sind am N und \neq verbunden.

ACHTUNG: Die Installationsschemas verweisen auf den Betriebsprinzip und verfügen nicht über alle Hilfs- oder Sicherheitselemente. Bei der Montage die gültigen Vorschriften beachten!

----- Optional Fühler. Für das Funktionieren der Regelung nicht erforderlich.



Anschließung eines Raumfühlers oder einer Raumeinheit ist für den Betrieb des Reglers nicht erforderlich. Anschluss des Raumfühlers und der Raumeinheit ist auf den Seiten 83 bis 84 beschrieben.

Schema 360 - Alleinstehender Mischerheizkreis







BUS Verbindung der Regler ist auf den Seiten 86 und 87 beschrieben.

Allgemeine technische Daten

Stromversorgung	230 V ~ , 50 Hz,
Leistungsaufnahme	Max. 4 VA
Pumpenausgang	
Reglergehäuse	ABS -Thermoplast
Dimensionen (B x H x T):	
Gewicht	900 g ÷ 950 g
Farbe/ Material	dunkelgrau / PČ
Schutzart	IP42 gem. EN 60529
Schutzklasse	II gem. EN 60730-1
Betriebsarttyp	
Umgebungstemperatur	0 bis +40 °C
Umgebungstemperatur bei der Lagerung	

Technische Daten

Einstellungsbereich der Tagestemperatur:	10 °C ÷ 30 °C
Einstellungsbereich der Nachttemperatur:	10 °C ÷ 30 °C
Einstellungsbereich der Heizkurvensteilheit:	0.2 ÷ 2.2
Frostschutztemperatur:	+ 6 °C (einstellbar)
Breite der Totlage für Regler PI:	± 0.7 K ÷ ± 1.5 K
Temperaturfühlertyp:	Pt1000 oder KTY10
Programmuhr:	Programmuhr mit mehreren Kanälen

ERKLÄRUNGEN

CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Kompaktregler WHMS entsprecht folgenden Richtlinien und Normen:

- EU-Niederspannungsrichtlinie (LVD) 2006/95/EC,
- EU-Richtlinie für Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) 2004/108/EEC,
- EU-Richtlinie Elektro- und Elektronikschrott, Stoffverbote (RoHS) 2002/95/EC.

PRODUKT BESCHREIBUNG:

Witterungsgeführte Regler

MODEL:

WHMS

ANGEWANDTE NORMEN:

EN 60730-1, EN 60730-2-9, EN 60730-2-11, EN 60730-2-14, EN12098-1, EN61000-6-1, EN55014-1.

ENTSORGUNG VON GEBRAUCHTEN ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTEN

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte).



Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben, oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

(F



INLEIDING

De WHMS regelaar heeft een modern ontwerp en is een door een microprocessor aangedreven apparaat voorzien is van digitale en SMT-technologie.

Het is bedoeld om het mengverwarmingscircuit te regelen met radiator- of oppervlakteverwarmingssystemen.

De WHMS beschikt over een programmaklok met meerdere kanalen voor tijdsafhankelijke kamerverwarming.

WHMS regelaars kunnen aangesloten worden op een netwerk en als een uniform regelsysteem voor meerdere verwarmingscircuits werken.



Zie *Eerste instelling van de regelaar* op pagina 97 wanneer u de regelaar voor het eerst gaat instellen!

INHOUD

GEBRUIKSHANDLEIDING

BESCHRIJVING REGELAAR	
EERSTE INSTELLING VAN DE REGELAAR Eerste instellingsprocedure	
HOOFDDISPLAY EN NAVIGATIE	
Beschrijving hoofddisplay en ontwerp	
Beschrijving van symbolen op de display	
Symbolen voor bedieningsmodus	
Symbolen voor gebruiksfuncties	100
Symbolen voor temperatuur en gegevensoverzicht	100
Symbolen voor beveiligingsfuncties	101
Symbolen voor communicatie van regelaars in netwerk	101
Symbolen voor kennisgeving en waarschuwingen	101
Basisschermnavigatie	102
Het scherm vergrendelen/ontgrendelen	102
Display voor help, kennisgevingen en waarschuwingen	103
OPENEN EN NAVIGEREN VIA HET MENU	104
Menustructuur en beschrijving	105
Temperatuurinstellingen	
Gebruiksfuncties	

Gebruiksfuncties	
Operationele modus	110
Tijdprogramma's	
Basisinstellingen	
Gegevensoverzicht	
0	

HANDLEIDING ONDERHOUDSINSTELLINGEN

REGELAARPARAMETERS	
Basisparameters	
Warmtecurve	118
Onderhoudsparameters	
Parameters voor het drogen van vloeren	123
Fabrieksinstellingen	124

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE REGELAAR	
Installatie op mengkraan	
Elektrische aansluiting regelaar.	
Aansluiting op netvoeding	
Aansluiting van sensoren, kamerunits en BUS	
Aansluiting van digitale kamerunit DD2+	
Aansluiting van kamersensor	
Markering en installatie van temperatuursensoren	
Bedieningsmodus op sensorstoring	130
Het systeem uitbreiden op meerdere verwarmingscircuits	130
HYDRAULISCHE EN ELEKTRISCHE SCHEMA'S	132
TECHNISCHE GEGEVENS	135
VERKLARINGEN	136
Conformiteit met normen en richtlijnen	
Wegwerpen van afgedankte elektrische en elektronische apparaten	

GEBRUIKS- EN INSTELLINGEN HANDLEIDING

BESCHRIJVING REGELAAR

AANZICHT WHMS REGELAAR



(1) Grafisch display met touchscreen.

(2) Knop 🗢 - Esc, Help.

DUT

WEERGAVE BEDIENINGSMODUS



Verlichtte knop:

groen - mengkraan wordt gesloten **rood -** mengkraan wordt geopend

EERSTE INSTELLING VAN DE REGELAAR

De WHMS regelaar is uitgerust met de innovatieve oplossing "EASY START" voor een eenvoudige installatie met behulp van de instellingswizard.

PROCEDURE VOOR EERSTE INSTELLING



Wanneer u de regelaar voor het eerst aansluit op de netvoeding of wanneer u reset, wordt de softwareversie weergegeven. Daarna wordt de instellingswizard uitgevoerd.



Op het scherm verschijnt een afbeelding zodat u de displaystand kunt selecteren. Druk op het pictogram waarop de letter A goed leesbaar is. Nadat u de juiste displaystand geselecteerd heeft, drukt u op de knop OK om de selectie te bevestigen.

STAP 2 - OPENEN VAN DE MENGKRAAN



Druk op het pictogram dat de juiste stand () van de mengkraanopening aangeeft. Na het selecteren van de juiste kraanopeningsstand drukt u op de knop k om de selectie te bevestigen.

STAP 3 - TAALKEUZE





Druk op het pictogram dat uw taal aangeeft.

Druk, nadat u de juiste taal geselecteerd hebt, op OK om uw selectie te bevestigen.

STAP 4 - HYDRAULISCH SCHEMA



Selecteer het schema voor de werking van de regelaar. Bevestig uw keuze met de knop OK.

STAP 5 - HELLING WARMTECURVE



De helling van de warmtecurve wordt uitvoerig beschreven op pagina 118 en 119.



Het geselecteerde hydraulische schema, de schermstand, de rotatierichting en de taal kunnen op elk moment gewijzigd worden in de onderhoudsinstellingen of wanneer u de regelaar reset!



RESETTEN

Schakel de stroomtoevoer van de regelaar uit. Houd ingedrukt en schakel de stroomtoevoer in.

Gebruiks- en Instellingshandleiding

HOOFDDISPLAY EN NAVIGATIE

Alle belangrijke gegevens van de werking van de regelaar worden weergegeven op het grafische LCD-scherm, dat ook bedoeld is voor het instellen van de regelaar.

BESCHRIJVING EN ONTWERP DISPLAY



BESCHRIJVING VAN SYMBOLEN OP DE DISPLAY

SYMBOLEN VOOR BEWERKINGSMODUS

Symbool	Beschrijving
<u>555</u>	Verwarmingmodus
◆	Koelingmodus
©2 ×	Kamerverwarming volgens de programmeringstimer 2 - dagtemperatuur
©2 ℃	Kamerverwarming volgens de programmeringstimer 2 - nachttemperatuur
<u>.</u>	Verwarming volgens het instelpunt dagtemperatuur
۵	Verwarming volgens het instelpunt nachttemperatuur
ወ	Uitschakelen
Ś	Manuele bediening

Gebruiks- en Instellingshandleiding

SYMBOLEN VOOR GEBRUIKERSFUNCTIES

Symbool	Beschrijving
¥۲	Party
€C0	Eco
Ē	Vakantie
25	Vloer drogen is actief 01/ - dag van het drogen 25 - duur van het drogen (dagen)
₽ ^{‡¢:}	Automatische omschakeling naar de zomermodus
Ę.	Verwarming met constante temperatuur van de voorstroom is actief
ሮ୬	Activering op afstand
•	Boost-verwarming

SYMBOLEN VOOR TEMPERATUUR EN GEGEVENSOVERZICHT

Symbool	Beschrijving	
l	Gemeten temperatuur	
₽:+ ■ -	Berekende of ingestelde temperatuur	
A	Binnentemperatuur (kamertemperatuur)	
∆₊	Buitentemperatuur	
+	Temperatuur van de voorstroom	
+	Temperatuur van retourleiding	
a	Keteltemperatuur	
¥.	Mengkraan - wordt gesloten (knipperen duidt op sluiten)	
₽ ⁺	 Mengkraan - wordt geopend (knipperen duidt op openen) 	
۲	Circulatiepomp	
T1, T2, T3, T4	[1, T2, T3, T4 Temperatuur gemeten op sensor T1, T2, T3 of T4.	
TR	TR Temperatuur gemeten op kamerunit DD2+.	
TA	Buitentemperatuur, verkregen BUS-aansluiting.	
TQ	Keteltemperatuur, verkregen BUS-aansluiting.	

Gebruiks- en Instellingshandleiding

DUT

SYMBOLEN VOOR BEVEILIGINGSFUNCTIES

Symbool	Beschrijving
Ĩ.	Oververhittingbeveiliging vloeibare-brandstofketel
Ŕ	Vorstbeveiliging (binnen)

SYMBOLEN VOOR COMMUNICATIE VAN REGELAARS IN NETWERK

Symbool	Beschrijving	
COM ₽́0	Apparaten aangesloten op de communicatielijn COM1	
미1 0:2	Eerste (1) of tweede (2) kamerunit DD2+ is aangesloten	
₽Ŭ	Rang van regelaar en BUS-aansluiting COM1/COM2	
Ō	Onafhankelijke regelaar - niet aangesloten op bus	
++ 🛅 ++	Regelaar in BUS-aansluiting	

SYMBOLEN VOOR KENNISGEVING EN WAARSCHUWINGEN

Symbool	Beschrijving
()	Kennisgeving Als de maximumtemperatuur wordt overschreden of de beveiligingsfunctie wordt geactiveerd, geeft de regelaar de gebeurtenis aan met een knipperend symbool op de display. Als de maximumtemperatuur niet meer wordt overschreden, of als de beveiligingsfunctie wordt uitgeschakeld, geeft een verlicht symbool een recente gebeurtenis aan. Druk HELP op het scherm te openen en meldingen na te gaan.
Δ	Waarschuwing Bij een sensorstoring of BUS- of COM-verbindingsfout, geeft de regelaar de storing aan met een knipperend symbool op de display. Wanneer het probleem is opgelost of niet meer aanwezig is, geeft een verlicht symbool een recente gebeurtenis aan. Druk HELP op het scherm te openen en meldingen na te gaan.

BASISSCHERMNAVIGATIE

Кпор	Knopfunctie
*	Scherm vergrendelen/ontgrendelen
HELP	Help
MENU	Menu-ingang
Þ	Naar volgende gegevens gaan
+ +	Vooruit/achteruit in menu of gegevens gaan
¢	De gegevenswaarde verhogen/verlagen
OK	Bevestiging
•	Bevestiging en terugkeer naar vorig menu of vorige selectie

DE DISPLAY VERGRENDELEN/ONTGRENDELEN

Als u de instellingen van de regelaar wilt wijzigen of een overzicht wilt weergeven van de bedieningsgegevens, druk op de knop om het scherm te ontgrendelen. 15 minuten nadat u op de laatste toets hebt gedrukt, wordt het scherm automatisch ontgrendeld.

DISPLAY VOOR HELP, KENNISGEVINGEN EN WAARSCHUWINGEN

Ontgrendel eerst het scherm met een druk op de knop . Druk op de knop HELP om het scherm voor help, meldingen en waarschuwingen te openen.



Beschikbare mogelijkheden:



Korte handleiding

Korte handleiding voor gebruik van de regelaar.



Regelaar versie

Overzicht van regelaartype en softwareversie.



Kennisgevingen

Lijst van maximale temperatuuroverschrijdingen en geactiveerde beveiligingsfuncties. Door op de knoppen en beveiligt en te drukken, kunt u door de lijst met meldingen bladeren. Druk en op de lijst af te sluiten.



Waarschuwingen

De lijst van sensorfouten en andere onderdelen. Door op de knoppen en bite drukking, kunt u door de lijst met waarschuwingen bladeren. Druk for om te lijst af te sluiten.



Waarschuwingen verwijderen

Door op deze knop te drukken worden alle sensoren die niet aangesloten zijn, uit de lijst met fouten verwijderd.

Opmerking: Fouten van sensoren die voor de bediening van de regelaar vereist zijn, kunnen niet verwijderd worden.

OPENEN EN NAVIGEREN VIA HET MENU

Om het scherm te ontgrendelen, druk I Com het menu te openen, druk op I MENU.



U bladert door het menu door op de pictogrammen op het scherm te drukken.



Als een menu meer dan een volledig scherm bedekt, druk dan op om naar het volgende scherm te gaan of knop om naar het vorige scherm te gaan.









۵ 🌡	<u>Nachttemperatuur</u>
ى 🗖	18.0 °C 🛟
_	_
	€
[™] GEBRUIKERSFUNCTIES

Gebruiksfuncties bieden extra comfort en voordelen door de regelaar te gebruiken. De volgende gebruiksfuncties zijn beschikbaar in het menu:

₹ <u>Party</u>

Druk op het pictogram **PARTY** om de bedieningsmodus voor de verwarming op comforttemperatuur te activeren. Druk opnieuw op pictogram PARTY om de functie bij te stellen. Er verschijnt een nieuw scherm. Gebruik de knoppen 🖃 en 🔄 om de temperatuur en de tijd in te stellen wanneer de functie beëindigd wordt.



Druk op het pictogram **ECO** om de bedieningsmodus voor de verwarming op zuinige temperatuur te activeren. Druk opnieuw op het pictogram ECO om de functie bij te stellen. Er verschijnt een nieuw scherm. Gebruik de knoppen 🖻 en 🔮 om de temperatuur en de tijd in te stellen wanneer de functie beëindigd wordt.



Druk op het pictogram **VAKANTIE** om de bedieningsmodus voor de verwarming op comforttemperatuur op de geselecteerde datum te activeren. Druk nogmaals op het pictogram VAKANTIE om de functie te wijzigen. Er verschijnt een nieuw scherm. Gebruik de knoppen □ en ⊕ om de temperatuur en de tijd in te stellen wanneer de functie beëindigd wordt.



OPERATIONELE MODUS

Er zijn zes bedieningsmodi beschikbaar:



ወ

Bediening volgens het tijdprogramma

De bediening vindt plaats na het geselecteerde tijdprogramma. Als er een kamerunit aangesloten is, wordt het pictogram 🔝 weergegeven (nummer geeft de kamer aan waarvan de unit het verwarmingscircuit regelt). Als de regelaar zonder kamerunitregelaar werkt, is het pictogram 🕑 zichtbaar.



Werking volgens dagtemperatuur

Regelaar werkt in dagtemperatuurmodus.



Werking volgens nachttemperatuur

Regelaar werkt in nachttemperatuurmodus.



sss

Uitschakelen

Selecteer deze functie om de regelaar uit te schakelen. Vorstbeveiliging blijft actief bij verwarming en oververhittingbeveiliging blijft actief bij het afkoelen.

Keuzeschakelaar bedieningsmodus verwarming of afkoeling



De koelingregelaar is thermostatisch volgens de vereiste kamertemperatuur en een constante temperatuur van de voorstroom.



Voor de afkoelingsbedieningsmodus is het noodzakelijk om een kamersensor of kamerunit en geactiveerd systeem voor oudwatertoevoer aan te sluiten.



Manuele modus

Deze modus wordt gebruikt om het verwarmingssysteem te testen wanneer het niet correct werkt.

Er wordt een nieuw scherm geopend waarop de mengkranen manueel geopend of gesloten kunnen worden en de circulatiepomp in- of uitgeschakeld kan worden.



Druk op 🕥 om te bevestigen en keer terug naar het vorige scherm.

Selectie tijdprogramma

Er zijn vier onafhankelijk tijdprogramma's beschikbaar.



Wanneer het gewenste programma geselecteerd is, druk dan op 🗈 ter bevestiging en terug te keren naar het vorige scherm.

TIJDPROGRAMMA Kopiëren en bewerken

Als we op een reeds geselecteerd tijdprogramma-icoon drukken, wordt een nieuw scherm geopend.



Selecteer eerst de dag waarvan u het programma wilt wijzigen of kopiëren naar andere dagen door op 🗲 en 🍝 te drukken.

Iijdprogramma bewerken

MAA	00:00	
	8 12 1	6 20 24
· + +	+ (ζ +	+ ☆ +
- I	[→	€

De iconen op het scherm hebben de volgende betekenis:



Vrije beweging van de cursor.



Interval nachttemperatuur/ wissen van interval dagtemperatuur.



Interval dagtemperatuur/ wissen van interval nachttemperatuur.

•	-
1	Ы

Bewaar wijzigingen in het tijdprogramma en keer terug naar het vorige scherm.

Ga naar links.

Ga naar rechts.

Met behulp van de hierboven getoonde iconen, tekenen we het gevraagde verloop van het tijdprogramma.

^{≣→目} <u>Tijdprogramma kopiëren</u>



De iconen op het scherm hebben de volgende betekenis:



Selecteer één of meerdere dagen tegelijk (MA, DI, WO, DO, VR, ZA, ZO, MA-VR, MA-ZO, ZA-ZO) waarnaar u het tijdprogramma wilt kopiëren.



Kopiëren.

Standaard tijdprogramma's

()1	Dag	Periode dagtemperatuur
	MA - VR	06:00 - 22:00
	ZA - ZO	7:00 - 22:00
	Der	Deviado de stano esta um
62	Dag	Periode dagtemperatuur
	MA - VR	05:00 - 7:30 13:30 - 22:00
	ZA - ZO	07:00 - 22:00
• 3	Dag	Periode dagtemperatuur
	MA - VR	06:00 - 08:30 11:00 - 13:30 16:00 - 22:00
	ZA - ZO	07:00 - 22:00
• 4	Dag	Periode dagtemperatuur
	MA - VR	14:00 - 22:00
	ZA - ZO	07:00 - 22:00

BASISINSTELLINGEN

Menu dient voor de gebruikerstaal-, tijd-, datum- en scherminstellingen.

Taal

Scherm voor taalkeuze is geopend:



Gebruik de knoppen 🗲 en 🔿 om tussen de taalkeuzeschermen te navigeren.

Selecteer de taal die u wenst te gebruiken door op de icoon te drukken. Bevestig uw keuze en keer terug naar het vorige scherm door op 🕥 te drukken.



Scherm voor tijd- en datuminstelling is geopend:



Bevestig uw instelling en keer terug naar het vorige scherm door op 🗈 te drukken.



Scherminstellingen

Er zijn vier instellingen beschikbaar:



Tijd waarop de verlichting actief is en het menu automatisch verlaten.

Intensiviteit van de actieve verlichting.

Intensiviteit van de inactieve verlichting.

Contrast.

Wijzig iedere instelling met de knoppen 🖻 en 🔄 . Bevestig de instelling en keer terug naar het vorige scherm door op 🕥 te drukken.

In het menu staan iconen om toegang te krijgen tot volgende informatie over de werking van de regelaar:



DIAGRAMMEN VAN DE GEMETEN TEMPERATUREN VAN DE AFGELOPEN WEEK Grafische voorstelling van de temperaturen voor elke sensor, per dag. Temperaturen van de laatste werkingsweek worden weergegeven.



DIAGRAMMEN VAN DE GEMETEN TEMPERATUREN VAN DE AFGELOPEN DAG

Gedetailleerde grafische voorstelling van de sensortemperaturen voor de huidige dag. De opnamefrequentie is ingesteld via parameter P1.7. Zo'n temperatuurweergave wordt voornamelijk gebruikt voor de analyse van het verwarmingssysteem bij opstart, in werking, of bij storing.



SPECIALE ONDERHOUDSGEGEVENS

Analysegegevens voor de onderhoudsafdeling.



U kunt tussen de grafieken van afzonderlijke sensoren navigeren met de knop $\boxed{1} \rightarrow$. Gebruik de knoppen $\boxed{t-}$ en $\boxed{t+}$ om tussen dagen te navigeren.

HANDLEIDING ONDERHOUDSINSTELLINGEN

REGELAARPARAMETERS

Alle bijkomende instellingen en aanpassing van de regelaar worden via parameters uitgevoerd. Er zijn drie groepen parameters beschikbaar:



Basisparameters.

Onderhoudsparameters.

Parameters voor het drogen van de vloer.



Enkel de parameters die in het geselecteerde hydraulische schema gebruikt worden, zijn zichtbaar. Ook de fabrieksinstellingen van de parameterwaarden zijn van het geselecteerde hydraulische schema afhankelijk.

De basisparameters zijn weergegeven in de groepen **P1** - basisinstellingen, **P2** - instellingen voor het verwarmingscircuit, **P3** - instellingen voor warmtebronnen.

Inhoud van de basisparameters wordt als volgt weergegeven:



De gewenste parameterwijziging wordt in het voorbeeld hieronder weergegeven, voor parameter P1.1.







Parameter	Functie	Beschrijving parameter	Instel- mogelijkheden	Default waarde
P1.1	AUT. OMSCHAKELING ZOMER/WINTER	Automatische uitschakeling van de verwarming in overeenstemming met de gemiddelde eendaagse buitentemperatuur.	0- NEEN 1- JA	0
P1.2	GEMIDDELDE BUITEN- TEMPERATUUR VOOR OMSCHAKELING ZOMER/ WINTER	Instelling van de gemiddelde eendaagse buiten- temperatuur waarbij de verwarming zou moeten worden uitgeschakeld	10 ÷ 30 °C	18
P1.4	VEREISTE KAMERTEM- PERATUUR VOOR VORSTBESCHERMING	Instelling van de kamertemperatuur wanneer de verwarming uitgeschakeld is.	2 ÷ 12 °C	6
P1.5	AFRONDEN TEMPERATUUR	U stelt de nauwkeurigheid van de weergegeven temperaturen in.	0- 0.1 °C 1- 0.2 °C 2- 0.5 °C 3- 1 °C	2
P1.6	AUTOMATISCHE INSTEL- LING VAN DE KLOK OP ZOMER-/WINTERTIJD	Met behulp van een kalender, voert de regelaar de automatische overgang tussen zomer- en wintertijd uit.	0- NEEN 1- JA	1
P1.7	OPSLAGFREQUENTIE	Door dit veld in te stellen, bepaalt u hoe vaak de gemeten temperaturen bewaard worden.	1 ÷ 30 min	5
P1.8	GELUIDSSIGNALEN	Door dit veld in te stellen, bepaalt u de geluidssignalen van de regelaar.	0- UIT 1- TOETSEN	1
P1.9	UITGEBREIDE WEERGAVE VAN DE TEMPERATUREN	Het geavanceerde scherm toont u de gemeten en vereiste of berekende temperaturen terwijl u de temperatuur checkt.	0- NEEN 1- JA	1

Instellingen voor het verwarmingscircuit

Parameter	Functie	Beschrijving parameter	Instel- mogelijkheden	Default waarde
P2.1	STEILHEID VERWARMINGSCURVE	De helling van de warmtecurve toont de vereiste temperatuur voor de verwarmingselementen door een bepaalde buitentemperatuur. De instellingen van de helling is afhankelijk van het type verwarmingssysteem (vloer, muur, radiator, convectorkachel) en de isolatie van het gebouw.	0,2 ÷ 2,2	0,7 - vloer 1,0 - radia- toren
P2.2	PARALLELLE VERSCHUIVING OP VERWARMINGSCURVE	Parallelle verschuiving van de warmtecurve (berekende temperatuur van de voorstroom). Gebruik deze instelling om een afwijking tussen de huidige en de ingestelde kamertemperatuur te elimineren.	-15 ÷ 15 K	0
P2.3	DUUR VAN Boost-verwarming	Duur van de verhoogde temperatuur bij een overgang tussen nacht en dag verwarmingsperiode.	0 ÷ 200 min	0
P2.4	VERHOGING KAMER- TEMPERATUUR DOOR BOOST-VERWARMING	Instelling van verhoogde temperatuur bij overgang tussen nacht en dag verwarmingsperiode.	0 ÷ 8 K	4
P2.5	PRIORITEIT VERWARMING SANITAIR WATER	Instelling als het warm kraanwater voorrang heeft op de kamerverwarming.	0- NEEN 1- JA	0

Ⅲ P2

Instellingen voor warmtebronnen

Parameter	Functie	Beschrijving parameter	Instel- mogelijkheden	Default waarde
P3.1	MINIMALE KETELTEMPERATUUR	Instelling van de minimum keteltemperatuur.	10 ÷ 90 °C	40

WARMTECURVE

De helling van de warmtecurve toont welke temperatuur vereist is voor de verwarmingselementen bij een bepaalde buitentemperatuur. De instelling van de helling is afhankelijk van het type verwarmingssysteem (vloer, muur, radiator, convectorkachel) en de isolatie van het gebouw.

De helling van de warmtecurve aanpassen

Als u over voldoende gegevens beschikt, kan u de helling van de warmtecurve bepalen met een berekening, ofwel vanuit ervaring, gebaseerd op de evaluatie van omvang van een verwarmingssysteem en de isolatie van het gebouw.

De helling is correct ingesteld, als de kamertemperatuur stabiel blijft, zelfs bij grote schommelingen in de buitentemperatuur. Zolang de buitentemperatuur boven de 5°C blijft, kunt u de kamertemperatuur aanpassen door te de dag- of nachttemperatuur te wijzigen of via een parallelle verschuiving van de warmtecurve. Als het in het gebouw kouder wordt terwijl de buitentemperatuur daalt, dan is de helling van de warmtecurve te laat ingesteld - u moet de instelling verhogen.

Als het object bij lage buitentemperaturen warmer wordt, moet de helling van de warmtecurve verlaagd worden. De maximum verhoging/verlaging van de helling mag niet groter zijn dan 0.1 tot 0.2 eenheden bij de waarneming. Er dient minimaal een tijdspanne van 24 uur te zitten tussen twee waarnemingen.

Handleiding Onderhoudsinstellingen

Voorkeursinstellingen van de helling van de warmtecurve:

Verwarmingssysteem:	Instellingsbereik:
vloerverwarming	0,2 - 0,8
wandverwarming	0,6 - 1,0
radiatorverwarming	0,8 - 1,4



Door de helling van de warmtecurve aan te passen, wordt de regelaar afgestemd op het gebouw. Voor een optimale werking van de regelaar, is een correcte instelling van de helling van de warmtecurve uiterst belangrijk.

Diagram van warmtecurves



De onderhoudsparameters zijn onderverdeeld in de groepen **S1** - basisinstellingen, **S2** - instellingen voor het verwarmingscircuit, **S3** - instellingen voor warmtebronnen.

De inhoud van de onderhoudsparameters worden als volgt weergegeven:



De gewenste parameter wijzigt op dezelfde manier als de basisparameters P. Onderhoudsparameters zijn vergrendeld en moeten ontgrendeld worden alvorens de code gewijzigd kan worden.





De default ontgrendelingscode voor onderhoudsparameters is 0001.

Basisinstellingen



Param eter	Functie	Beschrijving parameter	Instel- mogelijkheden	Default waarde
\$1.1	HYDRAULISCH SCHEMA	Keuze van hydraulisch schema.	360 ÷ 360b	360
\$1.2	DEBLOKKEERCODE VOOR HET OPENEN VAN DE ONDERHOUDSIN- STELLINGEN	Met deze instelling kan de code gewijzigd worden, wat noodzakelijk is om de onderhoudsinstellingen te ontgrendelen. LET OP! De nieuwe code zorgvuldig bewaren, aangezien het zonder code niet mogelijk is de onderhoudsinstellingen te veranderen.	0000 - 9999	0001
S1.3	TYPE TEMPERATUUR- SENSOREN	Keuze van temperatuursensoren Pt1000 of KTY10.	0- PT1000 1- KTY10	0
S1.4	OPENINGSRICHTING SERVOMOTOR	Instelling van de draairichting van de actuatoren - opening kraan.	0- RECHTS 1- LINKS	0
S1.5	ORIËNTATIE DISPLAY	Instelling van de stand van de display.	0- NORMAAL 0° 1- GEDRAAID 180°	0
S1.6	SELECTIE VAN FUNCTIE SENSOR T1	Stel de werkingsmodus voor sensor T1 in. Als de sensor van de retourleiding geselecteerd is, moet er een beperking op het temperatuurverschil tussen de voorstroom en retourleiding ingesteld worden met parameter S2.13.	0- KAMERTEM- PERATUUR 1- RETOURS- TROOM	0
\$1.7	SELECTIE VAN FUNCTIE SENSOR T4	Stel de werkingsmodus voor sensor T4 in. Als de sensor van de retourleiding geselecteerd is, moet er een beperking op het temperatuurverschil tussen de voorstroom en retourleiding ingesteld worden met parameter S2.13.	0- KETEL 1- RETOURS- TROOM	0
S1.8	ACTIVERING OP AFSTAND VIA BUS	Selectie wanneer activatie vanaf afstand enkel plaatselijk of vanaf de hoofdregelaar mogelijk is.	1- LOKAAL 2- VANAF MASTER	1
S1.9	ANTI-BLOKKEERFUNCTIE VOOR POMP EN KLEP	Alle outputs die de afgelopen week niet geactiveerd zijn, worden op vrijdag om 20:00 gedurende 60 seconden geactiveerd.	0- UIT 1- AAN	0
S1.10	HET TYPE VERWARMINGSOPJECT (TIJD CONSTANTE)	Hier wordt het type bepaald (tijdconstante) van het te verwarmen object. Voor massieve en goed geïsoleerde objec- ten wordt een hogere waarde ingesteld. Voor objecten met een lichtere constructie en een slechte isolatie wordt een lagere waarde ingesteld.	0 - 12 h	6
S1.17	SENSORINSTELLING T1	Correctie op afgebeelde gemeten temperatuur voor sensor T1.	-5 ÷ 5 K	0
S1.18	SENSORINSTELLING T2	Correctie op afgebeelde gemeten temperatuur voor sensor T2.	-5 ÷ 5 K	0
S1.19	SENSORINSTELLING T3	Correctie op afgebeelde gemeten temperatuur voor sensor T3.	-5 ÷ 5 K	0
S1.20	SENSORINSTELLING T4	Correctie op afgebeelde gemeten temperatuur voor sensor T4.	-5 ÷ 5 K	0

Instellingen voor het verwarmingscircuit



Param eter	Functie	Beschrijving parameter	Instel- mogelijkheden	Default waarde
S2.1	INVLOED AFWIJKING KAMERTEMPERATUUR	Stel de waarde van winst van de kamertemperatuurafwijking in. Lagere waarde betekent lagere invloed, hogere waarde betekent hogere invloed.	0,0 ÷ 3,0	1
S2.2	INVLOED KAMERSENSOR T1	Stel in of de kamersensor de werking van de regelaar beïnvloedt. Deze functie is alleen actief als de parameter S1.6=0 (kamersensor).	1- JA 2- NEEN	1

Handleiding Onderhoudsinstellingen

Parame ter	Functie	Beschrijving parameter	Instel- mogelijkhed en	Default waarde
S2.3	INVLOED KAMERSENSOR DD2+	Stel in of de kamerunit de werking van de regelaar beïnvloedt. # 1 enkel de sensor van de eerste kamerunit heeft invloed # 2 enkel de sensor van de tweede kamerunit heeft invloed # 1 & 2 de sensoren van beide kamerunits hebben invloed AUTO sensor van de kamerunit die het verwarmingscircuit bestuurt, heeft invloed.	1- AUTO 2- #1 3- #2 4- #1&2 5- NEEN	1
S2.4	WERKINGSMODUS POMP	 Instellingen van de werkingsmodus van de pomp. De instellingen hebben de volgende betekenis: 1 - STAND. (circulatiepomp van mengcircuit - normaal) 2 - P1 (werking volgens het tijdprogramma P1=UIT) 3 - P2 (werking volgens het tijdprogramma P2=UIT) 4 - P3 (werking volgens het tijdprogramma P3=UIT) 5 - P4 (werking volgens het tijdprogramma P4=UIT) 6 - SEL. PROG. (werking volgens het geselecteerde tijdprogramma) 	1 - STAND. 2- P1 3- P2 4- P3 5- P4 6 - GESEL. PR.	1
S2.5	MINIMALE TEMPERATUUR VOORSTROOM	Instelling van de minimum temperatuurbeperking van de voorstroom.	10 ÷ 90 °C	20
S2.6	MAXIMALE TEMPERATUUR VOORSTROOM	Instelling van de maximum temperatuurbeperking van de voorstroom.	20 ÷ 150 °C	45 - vloer 85 - radia- toren
S2.7	DODE ZONE VAN REGELING MENGKLEP	Instelling van het temperatuurbereik van de voorstroom waarin de bediening van de mengkraan in stand-by staat.	0,4 ÷ 3,0 K	1
S2.8	P-CONSTANTE MENGKLEP	Instelling van de intensiteitscorrectie van de mengkraanpositie. Lagere waarde betekent kortere bewegingen, hogere waarde betekent langere bewegingen.	0,5 ÷ 2,0	1
S2.9	I-CONSTANTE MENGKLEP	Instelling van de controlefrequentie van de mengkraan - hoe vaak de positie van de mengkraan gecontroleerd wordt. Lagere waarde betekent lage frequentie, hogere waarde betekent hogere frequentie.	0,4 ÷ 2,5	1
S2.10	D-CONSTANTE MENGKLEP	Gevoeligheid van de mengkraan voor de temperatuur van de voorstroom wijzigt. Lagere waarde betekent lage gevoeligheid, hogere waarde betekent hoge gevoeligheid.	0,4 ÷ 2,5	1
S2.11	MINIMALE TEMPERATU- UR VOORSTROOM VOOR KOELING	Instelling van de minimumtemperatuur van de voorstroom in koelmodus. OPGEPAST! Een te lage temperatuur van de voorstroom kan bevochtiging van de verwarmingselementen en leidingen veroorzaken.	10 ÷20 °C	15
S2.12	TEMPERATUURSVERS- CHUIVING BIJ UITSCHA- KELEN VERWARMING	Verandering van de berekende temperatuur van de voorstroom voor het uitschakelen van de verwarming.	-10 ÷ 10 °C	0
S2.13	BEPERKING TEMP VERSCHIL TUSSEN VOOR- EN RETOURS- TROOM	Instellen van het maximum verschil tussen temperatuur van de voorstroom en de retourleiding. Het hoogste vermogen van het verwarmingssysteem beperken.	3÷30 K	10
S2.14	CONSTANTE TEMPERA- TUUR VOORSTROOM	Selectie van werking met constante temperatuur van de voorstroom. Instellingsbereik is 10 ÷ 140 °C. Deze functie deactiveert weersafhankelijke besturing van de mengkraan.	0 - NEEN 1 - JA	0
\$2.15	VERTRAGING UITSCHA- KELING CIRCULATIE- POMP (MINUTEN)	Instelling van uitgestelde uitschakeling van de circulatiepomp wanneer er geen verwarming nodig is.	2 ÷ 10 min	5
Handleid	ang Ondernoudsinstellinge	n 122		

DUT



Instellingen voor warmtebronnen

Param eter	Functie	Beschrijving parameter	Instel- mogelijkheden	Default waarde
S3.1	MAXIMALE KETELTEMPERATUUR	Instelling van de maximumtemperatuur van de ketel.	60 ÷ 160 °C	90
S3.2	VERHOGING KETELTEMPERA- TUUR VOOR MENGCIRCUIT	Instelling van het temperatuurverschil tussen de ketel en de berekende temperatuur van de voorstroom.	0 ÷ 25 K	5



PARAMETERS VOOR HET DROGEN VAN VLOEREN

In groep F1 vindt u parameters voor het drogen van vloeren:



De procedure voor het instellen van de parameters voor het drogen van vloeren is dezelfde als voor de onderhoudsinstellingen (zie pagina 120).

Parameters voor het drogen van de vloer

Parame ter	Functie	Instel- mogelijkheden	Default waarde
F1.1	ACTIVERING DROGEN VLOER	0- NEEN 1- JA	0
F1.2	INTERVAL 1: DUUR	1 ÷ 15 dagen	10
F1.3	INTERVAL 1: STARTTEMPERATUUR	10 ÷ 60 °C	20
F1.4	INTERVAL 1: EINDTEMPERATUUR	10 ÷ 60 °C	20
F1.5	INTERVAL 2: DUUR	1 ÷ 15 dagen	5
F1.6	INTERVAL 2: STARTTEMPERATUUR	10 ÷ 60 °C	20
F1.7	INTERVAL 2: EINDTEMPERATUUR	10 ÷ 60 °C	50
F1.8	INTERVAL 3: DUUR	1 ÷ 15 dagen	10
F1.9	INTERVAL 3: STARTTEMPERATUUR	10 ÷ 60 °C	50
F1.10	INTERVAL 3: EINDTEMPERATUUR	10 ÷ 60 °C	50
F1.11	INTERVAL 4: DUUR	1 ÷ 15 dagen	5
F1.12	INTERVAL 4: STARTTEMPERATUUR	10 ÷ 60 °C	50
F1.13	INTERVAL 4: EINDTEMPERATUUR	10 ÷ 60 °C	20

Profiel drogen van vloeren - default instelling:



FABRIEKSINSTELLINGEN

In het menu vindt u hulpmiddelen voor het instellen van de regelaar. Stel de regelaar opnieuw in volgens de gewenste instelling door te kiezen:

RESET RESET VAN ALLE REGELAARPARAMETERS

Herstelt alle parameterinstellingen P1, P2, P3, S1 (behalve S1.1), S2, S3 en F1 naar de default waardes.



أسم

<u>RESET VAN TIJDPROGRAMMA'S</u>

Herstelt alle default tijdprogramma's.



RESET VAN ALLE REGELAARSINSTELLINGEN EN DE EERSTE INSTELLING OPNIEUW STARTEN

Herstelt alle parameters naar de default waardes en start de eerste instelling.



GEBRUIKERSINSTELLINGEN OPSLAAN

Bewaar alle instellingen van de regelaar als gebruikersinstellingen.



GEBRUIKERSINSTELLINGEN LADEN

Laad eerder bewaarde gebruikersinstellingen.

INSTALLATIE REGELAAR

Installeer de regelaar in een droge kamer, waar het niet in direct contact met sterke elektromagnetische velden staat. Plaats de regelaar rechtstreeks op de mengkraan. Het is niet nodig en/of toegestaan de regelaar de ontmantelen of te openen.

INSTALLATIE OP MENGKRAAN

Het installatievoorbeeld op de tekening hieronder geldt voor mengkranen van de volgende fabrikanten: Esbe, Seltron, Somatherm, Acaso, Ivar, Wip, Paw, BRV, Imit, Hora, Barberi, Olymp, Hoval.





De mengkraan moet in de middelste positie gedraaid worden.



DUT

Installatie Handleiding

ELEKTRISCHE AANSLUITING REGELAAR



Tekeningen, diagrammen en tekst in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld als voorbeeld en de fabrikant aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid hiervoor. Als u de inhoud van deze handleiding als basis voor uw project gebruikt, draagt u ook volledige verantwoordelijkheid hiervoor.

De uitgever draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor onprofessioneel, verkeerde en valse informatie en schade die hieruit kan volgen. Wij behouden het recht voor technische fouten, vergissingen, wijzigingen en correcties zonder voorafgaand bericht.

De installatie van regelaars moet door een gekwalificeerd expert of door een geautoriseerde firma gebeuren. Alvorens u de hoofdbedrading aansluit, controleer dan of de hoofdschakelaar uitgeschakeld is.

U dient de richtlijnen voor laagspanningsinstallaties IEC 60364 en VDE 0100, wettelijke voorschriften om ongevallen te voorkomen, wettelijke voorschriften voor milieubescherming en andere nationale wetgeving te volgen. Als u de regels niet naleeft, kan dit tot ernstige kwetsuren zoals brandwonden of zelfs de dood leiden.

AANSLUITING OP NETVOEDING

De hoofdbedrading moet met ingebouwde kabels gebeuren. De netwerkstroomkabel is voorzien van een schuko-stekker. Alle overige stroomkabels zijn bedoeld voor de aansluiting van de pomp.

AANSLUITING VAN SENSOREN, KAMERUNITS EN BUS

Het overzicht van de connectoren wordt op de tekening getoond.



AANSLUITING VAN DE DIGITALE KAMERUNIT DD2+

De kamerunit wordt gebruikt om de kamertemperatuur te meten, de dag- en nachttemperatuur aan te passen en de bedieningsmodus in te stellen. Er kunnen max. twee kamerunits op de regelaar aangesloten worden. Voordat u de kamerunit aansluit, moet u de instellingen van de schakelaarcodering op de achterzijde van de kamerunit instellen.



AANSLUITING VAN DE KAMERSENSOR

De kamersensor wordt gebruikt om de kamertemperatuur te meten, op dezelfde manier als de digitale kamerunit DD2+. Het verbetert de efficiëntie van het aansturen van de kamertemperatuur. De kamersensor is niet noodzakelijk voor de werking van de regelaar. Wanneer de kamersensor aangesloten is, stel dan parameter S1.6 = 0 in.



Buitensensor

De buitensensor dient op de noordelijke of noordwestelijke buitenmuur geïnstalleerd te worden, ongeveer 2m boven de grond. Het is niet toegestaan deze boven ramen of ventilatoren te installeren. Monteer de sensor op een zodanige manier dat het geen invloed van warmteverlies (via de muur) ondervindt, anders zullen temperatuurmetingen foutieve resultaten geven.

Oppervlaktesensor

Oppervlaktesensoren zijn bedoeld voor installatie op leidingen boven de circulatiepomp of mengkraan. Maak het oppervlak waarop de sensor gemonteerd wordt schoon. Maak de sensor met een veer vast.

Dompelsensor

Dompel de sensor onder tot aan het einde van de bus van de warmtebron. Maak de sensor vast met een schroef of een klem.

Kamersensor of kamerunit

De kamersensor of kamerunit wordt aan de binnenmuur van de zitkamer gemonteerd, waar het niet aan zonlicht of een warmtebron en tocht blootgesteld wordt. Verwijder eerst het klepje, schroef daarna de basis vast op de locatie, ca. 1.5 meter boven de grond. U kunt het installeren op de standaard inbouwdoos of rechtstreeks op de muur. Voor de elektrische aansluiting, is een tweedraadse signaalkabel nodig. Als er in de kamer, waar de unit geïnstalleerd wordt, thermostatische radiatorkranen zijn, moeten deze openstaan.

Temperatuur [°C]	Weerstand $[\Omega]$						
-20	922	35	1136	90	1347	145	1555
-15	941	40	1155	95	1366	150	1573
-10	961	45	1175	100	1385	155	1592
-5	980	50	1194	105	1404	160	1611
0	1000	55	1213	110	1423	165	1629
5	1020	60	1232	115	1442	170	1648
10	1039	65	1252	120	1461	175	1666
15	1058	70	1271	125	1480	180	1685
20	1078	75	1290	130	1498	185	1703
25	1097	80	1309	135	1415	190	1722
30	1117	85	1328	140	1536	195	1740

TABEL: Temperatuursensoren met Pt1000 weerstand:

BEDIENINGSMODUS OP SENSORSTORING

Als één van de temperatuursensoren uitvalt, dan zal de regelaar zichzelf aanpassen aan de meest gebruikelijke werkingsmodus:

De buitentemperatuursensor is niet verbonden of werkt niet

De regelaar werkt als een P-regelaar volgens de afwijking van de kamertemperatuur. Indien de kamersensor ook buiten werking is, dan zal de regelaar de constante temperatuur van de voorstroom aanhouden die met de:

- radiatorverwarming voor 25°C hoger dan de ingestelde dag- of nachttemperatuur

- vloerverwarming voor 10 °C hoger dan de ingestelde dag- of nachttemperatuur.

De temperatuursensor van de voorstroom is niet verbonden of werkt niet

De regelaar veronderstelt een temperatuur van 120°C van de voorstroom en stopt de kamerverwarming. Verwarming kan enkel opnieuw opgestart worden in de manuele bedieningsmodus.

De buitentemperatuursensor of de kamerunit is niet verbonden of werkt niet

De kamerverwarming werkt normaal al naar gelang de buitentemperatuur.

De temperatuursensor van de retourleiding is niet verbonden of werkt niet

De kamerverwarming werkt normaal, zonder beperking van het temperatuurverschil tussen voorstroom en retourleiding.

De temperatuursensor van de ketel is niet verbonden of werkt niet

De regelaar veronderstelt een temperatuur van 85 °C van de ketel en werkt normaal.

HET SYSTEEM UITBREIDEN OP MEERDERE VERWARMINGSCIRCUITS

BUS-verbinding van WHMS regelaars:

Via een BUS-verbinding kunnen om het even hoeveel WHMS regelaars met elkaar verbonden worden.

Belangrijk: De buiten- en keteltemperatuursensor moeten aangesloten worden op de eerste regelaar.



130

Installatie Handleiding

BUS-verbinding tussen WHMS en WDC regelaars:

Via een BUS-verbinding kunt u om het even hoeveel WDC en WHMS regelaars op elkaar aansluiten. De hoofdregelaar (WDC..) regelt de warmtebronnen terwijl de andere enkel verwarmingscircuits regelen.

Belangrijk: De buiten- en keteltemperatuursensor moeten aangesloten worden op de eerste regelaar.



BUS-verbinding tussen WHMS en KMS regelaars:

Via een BUS-verbinding kunt u om het even hoeveel KMS en WHMS regelaars op elkaar aansluiten. De hoofdregelaar (KMS) regelt de warmtebronnen terwijl de andere enkel verwarmingscircuits regelen.

Belangrijk: De buiten- en keteltemperatuursensor moeten aangesloten worden op de eerste regelaar.



HYDRAULISCHE SCHEMA'S

BELANGRIJK

OPGEPAST: Installatieschema's tonen het werkingsprincipe en bevatten niet alle hulpen veiligheidselementen! Tijdens de installatie dient u de geldende regels te volgen!

---- Optionele sensor. Niet nodig voor de werking van de regelaar.



Er is geen kamerunit of kamersensor nodig voor de werking van de regelaar. De aansluiting van kamerunits of kamersensoren wordt op pagina 128 uitgelegd.

Schema 360 - Autonoom mengcircuit.





i

De BUS-verbinding van de regelaars wordt uitgelegd op pagina 130 en 131.

TECHNISCHE GEGEVENS

Algemene technische gegevens

Voeding:	. 230 V ~ , 50 Hz,
Verbruik:	. Max. 4 VA
Pomp output:	. 230 V ~ / 4 (2) A
Behuizing	.ABS - thermoplastisch
Afmetingen (I x b x h):	.84 × 105 × 100 mm
Gewicht:	.900 g ÷ 950 g
Kleur / materiaal:	.donkergrijs / PC
Norm:	. IP42 conform EN 60529
Veiligheidsklasse:	. II bij EN 60730-1
Werkingstype:	. Type 1B conform EN 60730-1
Omgevingstemperatuur:	.0 tot +40 °C

Stockagetemperatuur:	20 tot +70 °C
----------------------	---------------

Technische specificaties

Instellingsbereik dagtemperatuur:	10 °C ÷ 30 °C
Instellingsbereik nachttemperatuur:	10 °C ÷ 30 °C
Instellingsbereik warmtecurve:	0.2 ÷ 2.2
Temperatuur vorstbescherming:	+ 6 °C (aan te passen)
Bereik dode zone van IP regelaar:	± 0.7 K ÷ ± 1.5 K
Type temp. sensor:	Pt1000 of KTY-10
Programmaklok:	programmaklok met meerdere
	kanalen